

SolarCentre Slate SS9967

Ďakujeme za zakúpenie solárneho osvetlenia. Pred použitím si prečítajte nasledovné inštrukcie.

Pri inštalácii dbajte na svoju bezpečnosť. Na poškodenie osvetlenia spôsobené nesprávnou inštaláciou sa nevzťahuje záruka.

Pred prvým použitím osvetlenia odporúčame osvetlenie plne nabiť. Prosím nechajte osvetlenie nabíjať aspoň 3 - 5 slnečných dní pred prvým použitím.

Inštalácia:

Pri inštalácii si najskôr premyslite vhodné miesto. Solárny panel pomocou slnečného žiarenia nabíja zabudovanú batériu. Po zotmení a pri zachytení pohybu sa osvetlenie automaticky rozsvieti. Najlepšie miesto na inštaláciu je južná strana, kde netienia žiadne konáre, kríky, stromy, listy ani nič podobné. Pomocou šablóny si naznačte 2 dierky. Dierky vyvrtajte a vložte hmoždinky a skrutky.

Taktiež dbajte aj na to, že senzor PIR musí smerovať na miesto zachytávania pohybu.

Prevádzka:

1. Pred prvým použitím nechajte osvetlenie nabíjať na slnko 3-5 dní
2. Po zotmení stlačte a držte čierne tlačidlo (vedľa senzora pohybu PIR). Osvetlenie sa automaticky rozsvieti na plný výkon 450 Lumenov a vypne 10 sekúnd po poslednom pohybe.
3. Ďalším stlačením sa osvetlenie prepne do režimu úspory energie a vypne 10 sekúnd po poslednom pohybe.
4. Ďalším stlačením sa osvetlenie vypne a nebude sa aktivovať.

Osvetlenie je plne automatické, stačí raz zvoliť režim a každý večer sa lampa bude rozsvetovať po nabití.

Majte ale na pamäti, že pre solárne nabíjanie je potrebné priame slnečné žiarenie bez prekážok a skla. Ak na panel nebude dopadať dostatok slnečného žiarenia, lampa môže svietiť krátko alebo vôbec. V tom prípade sa nejedná o jej závalu, ide o normálny jav.

Údržba:

Z času na čas je potrebné solárny panel utrieť vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie. Udržujte solárny panel bez špiny, blata, snehu a podobne.

Problémy:

Ak osvetlenie sa nedokáže rozsvetovať v priebehu noci, na príčine môže byť nesprávne umiestnené osvetlenie. Taktiež môže byť na príčine aj iný zdroj okolitého svetla, ktorý simuluje denné svetlo a osvetlenie sa vtedy neaktivuje.