

CROW

 Prenosné FM Rádio / MP3 prehrávač / LED baterka

POWERplus Crow je prenosné FM rádio, MP3 prehrávač (z USB alebo mikro SD (TF) pamäťovej karty) a LED osvetlenie kombinované do jedného produktu.

The POWERplus Crow môže byť napájan pomocou USB (USB nabíjačka alebo USB port vášho PC - není v balení) alebo pomocí externých solárnych článků. Obal z EVA materiálu chrání rádio a externí články během přenášení

Funkce produktu:

- FM skenování rádia s možností uložení stanic
- MP3 prehrávač (z USB nebo mikro SD (TF) pamäťovej karty)
- Funkce hodin
- LED osvětlení
- Připojení sluchátek
- Vyměnitelná Li-ion baterie (18650 typ)

Nabíjení:

Umístíte Li-ion baterii do prostoru pro baterie na zadní straně rádia.

Dbajte na správnou polaritu při umístění baterie. Připojte dodaný USB nabíjecí kabel k USB portu (USB nabíječky, powerbanku, USB portu vašeho PC - není v balení) nebo k externímu solárnímu panelu. Pokud nabijíte přes externí solární panel, umístěte solární panel pod úhlem 90 stupňů k slunci (Viz obr. 2)

Nyní připojte druhý konec USB kabelu (Mini USB výstup) k nabíjecímu portu (A na obr. 1). Během nabíjení svítí červená LED dioda

FM rádio

Zapnete rádio otočením otočného ovladače (zap./vyp./hlasitost') (B na obr.1) v protisměru hodinových ručiček.

Stisknete M-tlačítko pro aktivaci rádia. FM se zobrazí na displeji.

Při prvním použití stisknete a držete tlačítko M na 3 sekundy, tehdy se začne automaticky vyhledávání dostupných rádia stanic v rozmezí frekvence 87.5 - 108 MHz. Po provedení plného skenování, jsou všechny dostupné stanice uloženy.

Přepnutí na jinou rádio stanici:

- Stisknete číslo předvolby stanice, kterou chcete poslouchat
- Stisknete ►► | tlačítko pro následující stanici nebo ◀◀ tlačítko pro předcházející stanici. Tlačítko se nachází na horní straně produktu.
- Stisknete a držete ►► | tlačítko pro skenování stanic směrem k vyšší frekvenci nebo stisknete a držete | ◀◀ tlačítko pro skenování stanic směrem k nižší frekvenci.
- Rychlým stisknutím tlačítek za sebou zadáte přesnou frekvenci. Například když zadáte 92,2, bude zvolena frekvence 92,2MHz

Pauzu rádia můžete provést stisknutím tlačítka | | ◀ Na displeji se ukáže: PAUS. Stisknete opět tlačítko | | ◀ pro obnovení poslechu.

Otáčením otočného ovladače (kolečka) v protisměru hodinových ručiček se hlasitost bude snižovat a otáčením ve směru hodinových ručiček se bude hlasitost zvyšovat.

MP3 prehrávač

POWERplus Crow dokáže přehrávat soubory v MP3 formátu. Zkopírujte si MP3 soubory na USB klíč nebo mikro SD (TF) kartu.

Ujistěte se, že soubory se nacházejí v hlavním root adresáři a nejsou umístěny do složek na USB klíči nebo mikro SD kartě.

Nyní vložte USB klíč do USB portu POWERplus Crow (C na obr.1) nebo vložte mikroSD (TF) kartu do slotu pro mikroSD kartu na spodní straně Crow.

Otočte ovladačem zap / vyp / hlasitost (B na obr.1) v protisměru hodinových ručiček. Stisknete M-tlačítko pro MP3 prehrávač. USB (pokud je USB připojeno) nebo TF (pokud je mikroSD karta připojena) se zobrazí na displeji.

Zvolení požadovaného MP3 souboru:

- Stisknete číslo požadovaného MP3 aby se zvolil požadovaný MP3 soubor.
- Stisknete tlačítko ►► | pro následující MP3 soubor nebo | ◀◀ tlačítko pro předěšlý MP3 soubor. Tlačítko se nachází na horní straně

Můžete přerušit přehrávání stisknutím | | ◀ tlačítka. Na displeji se zobrazí: PAUS. Stisknete tlačítko znovu | | ◀ pro pokračování přehrávání.

V režimu USB a TF paměť. karty, můžete zvolit opakovaní písně, přehrávání všech nebo náhodný výběr. Stisknete a držete M-tlačítko pro přepínání mezi dostupnými nastaveními.

Na displeji se zobrazí:

ONE	opakování
FOLD	náhodný výběr
ALL	přehraje všechny soubory

Otočením otočného ovladače v protisměru hodinových ručiček se hlasitost sníží a otočením ovladače ve směru hodinových ručiček se hlasitost zvýší.

Připojení sluchátek

Můžete připojit sluchátka pomocí 3,5mm konektoru (D na obr.1). Když se připojí sluchátka, vypne se reproduktor.

Blikání

Stisknutím zeleného tlačítka aktivujete LED osvětlení. Stisknete opět tlačítko pro vypnutí osvětlení.

Hodiny

Crow má i funkci hodin. Pro nastavení hodin, stisknete a držete M-tlačítko. Začnou blikat hodiny. Zadejte správné hodiny. Například pokud chcete zvolit 8h ráno, stisknete 08.

Chcete-li zvolit 10h večer, stisknete 22. Stisknete opět M tlačítko a začnou blikat minuty. Nyní vložte správné minuty. Počkejte pár sekund dokud přestane blikání minut. Nyní je čas uložen.

Ochrana proti slabé baterii

POWERplus Crow má funkci detekce slabé baterie. V případě že baterie je příliš slabá, Crow se automaticky vypne. V tomto případě, nabijte Crow

Výměna baterie

Toto rádio je vybaveno dobíjecí Li-ion baterií typu 18650. Po skončení životnosti baterie, baterii jednoduše vyměňte za novou. Po skončení životnosti baterie nebo produktu, prosím doručte tento produkt do sběrného místa.

UPOZORNĚNÍ:

1. Nevystavujte produkt extrémní teplotě ani vlhkosti, abyste zachovali správné fungování přístroje dlouhou dobu. Z tohoto důvodu, nikdy neumisťujte produkt do koupelny ani ke kamnům nebo radiátoru.
2. Pokud zaznamenáte, že produkt nepracuje správně, prosím zastavte ho do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se ho svépomocí opravit.

UPOZORNĚNÍ:

Abyste předešli požáru nebo zásahu proudem, nevystavujte produkt dešti ani vlhkosti. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte výrobek, opravu přenechte kvalifikovaným odborníkům.

Řešení problémů:

- Žádný FM signál
Ujistěte se, že je anténa vybrána a že se nacházíte na místě, kde je dostatek rádia signálu. Pokud se nacházíte v budově se železobetonovou konstrukcí, příjem signálu může být slabší nebo žádný.
- Rádio přestalo hrát
Úroveň baterie je velmi nízká. Nabijte baterii.
- Nepřehrává audio soubory
Zkontrolujte, zda jsou soubory v MP3 formátu. Zkontrolujte také zda jsou soubory umístěny v root v hlavním adresáři a ne ve složkách.
- Tlačítka nefungují nebo mají nesprávné funkce.
Vypněte rádio, pak znovu zapněte a zkontrolujte, zda se funkce obnovily.

Technické detaily:	
Doba nabíjení přes USB:	5 hodin
Doba nabíjení přes solární panel:	10 hodin na přímém slunci
Doba přehrávání na max.hlasitosti:	5 hodin
Doba přehrávání na střední hlasitosti:	7 hodin
Výkon reproduktoru:	3W (RMS)
FM frekvence:	87.5 - 108 Mhz
Max. spotřeba:	400 mA
Vstup:	5V, 500 mA max.
MP3 rozsah dekodování:	8-320 Kbps

CROW

 Prenosné FM Rádio / MP3 prehrávač / LED baterka

POWERplus Crow je prenosné FM rádio, MP3 prehrávač (z USB alebo mikro SD (TF) pamäťovej karty) a LED osvetlenie kombinované do jedného produktu.

The POWERplus Crow môže byť napájan pomocou USB (USB nabíjačka alebo USB port vášho PC - není je v balení) alebo pomocou externých solárnych článků. Obal z EVA materiálu chrání rádio a externí články počas přenášení

Funkcie produktu:

- FM skenovanie rádia s možnosťou uloženia stanic
- MP3 prehrávač (z USB nebo mikro SD (TF) Pamäťovej karty)
- Funkcia hodín
- LED osvetlenie
- Připojení sluchadiel
- Vyměnitelná Li-ion batería (18650 typ)

Nabíjení:

Umístíte Li-ion baterii do priestoru pre baterie na zadnej strane rádia.

Dbajte na správnou polaritu pri umiestňovaní baterie. Pripojte dodaný USB nabíjací kábel k USB portu (USB nabíjačky, powerbanku, USB portu vášho PC - není je v balení) alebo k externému solárnemu panelu. Ak nabijate cez externý solárny panel, umiestnite solárny panel pod uholom 90 stupňov k slnku (viď obr. 2) Teraz pripojte druhý koniec USB kábla (mini USB výstup) k nabíjacímu portu (A na obr. 1). Počas nabíjania svieti červená LED dióda

FM rádio

Zapnete rádio otočením otočného ovladača (zap./vyp./hlasitost') (B na obr.1) v protismere hodinových ručiček. Stlačte M-tlačidlo pre aktiváciu rádia. FM sa zobrazí na displeji. Pri prvom použití, stlačte a držte tlačidlo M na 3 sekundy, vtedy sa začne automatické vyhľadavanie dostupných rádia stanic v rozmedzí frekvencie 87.5 - 108 Mhz. Po vykonaní plného skenovania, sú všetky dostupné stanice uložené.

Prepnutie na inú rádio stanicu:

- Stlačte číslo predvolby stanice, ktorú chcete počúvať
- Stlačte ►► | tlačidlo pre nasledovnú stanicu alebo | ◀◀ tlačidlo pre predošlú stanicu. Tlačidlo sa nachádza na hornej strane produktu.
- Stlačte a držte ►► | tlačidlo pre skenovanie stanic smerom k vyššej frekvenci alebo stlačte a držte | ◀◀ tlačidlo pre skenovanie stanic smerom k nižšej frekvenci.
- Rychlým stlačím tlačidiel za sebou zadajte presnú frekvenciu. Napríklad keď zadáte 92,2, bude zvolená frekvencia 92,2MHz

Pauzu rádia môžete vykonať stlačím tlačidla | | ◀ Na displeji sa ukáže: PAUS. Stlačte opět tlačidlo | | ◀ pre obnovenie počúvania.

Otáčením otočného ovladača (kolečka) v protismere hodinových ručiček sa hlasitost' bude znížovať a otáčením v smere hodinových ručiček sa bude hlasitost' zvyšovať.

MP3 prehrávač

POWERplus Crow dokáže prehrávať súbory v MP3 formáte. Skopírujte si MP3 súbory na USB klúč alebo mikro SD (TF) kartu. Uistite sa, že súbory sa nachádzajú v hlavnom root adresári a nie sú umiestnené do priečinkov na USB klúči alebo mikro SD karty. Teraz vložte USB klúč do USB portu POWERplus Crow (C na obr.1) alebo vložte mikroSD (TF) kartu do slotu pre mikroSD kartu na spodnej strane Crowu.

Otočte ovladačom zap/vyp/hlasitost' (B na obr.1) v protismere hodinových ručiček. Stlačte M-tlačidlo pre MP3 prehrávač. USB (pokiaľ je USB pripojené) alebo TF (pokiaľ je mikroSD karta pripojená) sa zobrazí na displeji.

Zvolenie požadovaného MP3 súboru:

- Stlačte číslo požadovaného MP3 aby sa zvolil požadovaný MP3 súbor.
- Stlačte tlačidlo ►► | pre nasledujúci MP3 súbor alebo | ◀◀ tlačidlo pre predošlý MP3 súbor. Tlačidlo sa nachádza na hornej strane

Môžete prerušiť prehrávanie stlačením | | ◀ tlačidla. Na displeji sa zobrazí: PAUS. Stlačte tlačidlo opět | | ◀ pre pokračovanie prehrávania.

V režime USB a TF pamäť. karty, môžete zvolit' opakovanie piesne, prehrávanie všetkých alebo náhodný výber. Stlačte a držte M-tlačidlo pre prepínanie medzi dostupnými nastaveniami.

Na displeji sa zobrazí:

ONE	opakovanie
FOLD	náhodný výber
ALL	prehrá všetky súbory

Otočením otočného ovladača v protismere hodinových ručiček sa hlasitost' zníži a otočením ovladača v smere hodinových ručiček sa hlasitost' zvýši.

Připojení sluchadiel

Môžete pripojiť sluchadla pomocou 3,5mm konektora (D na obr.1). Keď sa pripoja sluchadla, vypne sa reproduktor.

Blikanie

Stlačením zeleného tlačidla aktivujete LED osvetlenie. Stlačte opět tlačidlo pre vypnutie osvetlenia.

Hodiny

Crow má aj funkciu hodín. Pre nastavenie hodín, stlačte a držte M-tlačidlo. Začnú blikat hodiny. Zadejte správné hodiny. Například ak chcete zvolit' 8h ráno, stlačte 08. Ak chcete zvolit' 10h večer, stlačte 22.

Stlačte opět M tlačidlo a začnú blikat minuty. Teraz zvolte správné minuty. Počkejte pár sekund kým prestane blikanie minút. Teraz je čas uložený.

Ochrana proti slabej baterii

POWERplus Crow má funkciu detekcie slabej baterie. V prípade že batéria je príliš slabá, Crow sa automaticky vypne. V tomto prípade, nabite Crow

Výměna baterie

Toto rádio je vybavené nabíjateľnou Li-ion batériou typu 18650. Po skončení životnosti batérie, batériu jednoducho vymeňte za novú. Po skončení životnosti batérie alebo produktu, prosím doručte tento produkt do zberného miesta.

UPOZORNENIA:

1. Nevystavujte produkt extrémnej teplote ani vlhkosti, aby ste zachovali správne fungovanie prístroja dlhý čas. Z tohto dôvodu, nikdy neumisťujte produkt do kúpeľne ani ku kachliam alebo radiátoru.
2. Ak spozorujete, že produkt nepracuje správne, prosím zastavte ho do najbližšieho servisného centra. Nepokúšajte sa ho svojpomocne opraviť.

UPOZORNENIE:

Abyste ste predišli požiaru alebo zásahu prúdom, nevystavujte produkt dažďu ani vlhkosti. Abyste ste sa vyhnili zásahu elektrickým prúdom, neotvírejte výrobek, opravu přenechajte kvalifikovaným odborníkům.

Riešenie problémov:

- Žiaden FM signál
Uistite sa, že je anténa vybratá a že sa nachádzate na mieste, kde je dostatok rádio signálu. Ak sa nachádzate v budove so železobetonovou konštrukciou, príjem signálu môže byť slabší alebo žiadny.
- Rádio prestalo hrať
Úroveň batérie je veľmi nízka. Nabite batériu.
- Neprehráva audio súbory
Skontrolujte či sú súbory v MP3 formáte. Taktiež skontrolujte či sú súbory umiestnené v root v hlavnom adresári a nie v priečinkoch.
- Tlačidlá nefungujú alebo majú nesprávne funkcie.
Vypnite rádio, potom znovu zapnite a skontrolujte, či sa funkcie obnovili.

Technické detaily:	
Doba nabíjania cez USB:	5 hodin
Doba nabíjania cez solárny panel:	10 hodin na priamom slnku
Doba prehrávania na max.hlasitosti:	5 hodin
Doba prehrávania na strednej hlasitosti:	7 hodin
Výkon reproduktora:	3W (RMS)
FM frekvencia:	87.5 - 108 Mhz
Max. spotřeba:	400 mA
Vstup:	5V, 500 mA max.
MP3 rozsah dekodovania:	8-320 Kbps

