

SLOVAK

Cerbo S GX Manual

Obsah

1.Úvod	4
1.1. Čo je Cerbo GX?	4
1.2. Čo je v balení?	4
2.Inštalácia	5
2.1. Prehľad spojov	5
2.2. Napájanie	5
2.3. Dotykový displej GX	6
2.4. Pripojenie produktov Victron	8
2.4.1. Multis/Quattros/Invertory (produkty VE.Bus).	8
2.4.2. Monitor batérie série BMV-700; a MPPT s portom VE.Direct	9
2.4.3. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt a MPPT s portom VE.Can	9
2.4.4. BMV-600 series .	10
2.4.5.Box DC Link .	10
2.4.6. Adaptér odporového snímača nádrže VE.Can.	10
2.5. NMEA Tank vysielače od iných výrobcov	10
2.6. Pripojenie PV invertora	10
2.7. Pripojenie USB a GPS	11
2.8. Pripojenie generátora Fischer Panda.	11
2.9. Pripojenie tankových vysielačov NMEA-2000	11
2.10.Pripojenie IMT senzorov slnečného žiarenia, teploty a vetra	11
3. Internetové pripojenie	
3.1. Ethernetový LAN port.	
3.2. Wi-Fi	
3.3. GX GSM	16
3.4. Mobilná (celulárna) sieť využívajúca smerovač 3G alebo 4G	16
3.5. USB tethering pomocou mobilného telefónu.	
3.6. Konfigurácia IP	
3.7. Pripojenie Ethernet aj Wi-Fi (zlyhanie)	
3.8. Minimalizujte internetový prenos.	
3.9. Dalšie informácie o nastavení internetového pripojenia a VRM.	
4. Pristup k zariadeniu GX pomocou vzdialenej konzoly	
4.1. Pomocou VictronConnect cez Bluetooth.	
4.2. Prístup cez vstavaný prístupový bod WiFi.	
4.3. Pristup k vzdialenej konzole cez lokalnu siet LAN/WiFi.	
4.3.1. Alternativne metody na najdenie IP adresy pre vzdialenú konzolu.	
4.4. Pristup cez VRM	
5. Koniguracia.	
5.1. Struktura menu a konigurovaterne parametre.	
5.2.5.12V Nabilia baterie (500).	
5.2.1. Kore zanadenie by som mai pouzit na vypočet SOC?	
5.2.2. Rozné nesemia su podrobné výsvellene.	
5.2.3. POZIATIKY K SUC.	
5.2.5 Advanced as VE Pus SOC	
5.2. ULI ULI ULI USII IId VE. DUS SUU	
5.3. Phisposoble si logo na sinalike boat & iviolomonie	ວາ
6.1 Cos internet aleba paraceu microSD karti///ISP kľúča	
0.1.052 michiel alcuu pumuuuu miciuou kariyiuou kiluta	ວ2 ວາ
o.z. i name stannute z internetu. 63. MicroSD karta alabo LISB kľúč	
0.0. WIGOOD Raita alebo 000 Riuo	ວ2 ວາ
0.7. Dennik zmieli. 7. VE Rus Monitorovanja maniča/nahljačky	oc
7. V L. Duo monitorovanie menicariavijacky. 7.1. Nastavenje obmedzovača vstupného prúdu	
7.2 Unozornenie na rotáciu fáz	
7.2. Opozomonie na rotaviu raz 7.3. Monitorovanie zlvhanie siete	ວບ ຈດ
8 DVCC - Distribuované riadenie nanätia a prúdu	رد
8 1 Élvod a vlastnosti	ວດ ຊຊ
8.2 DVCC Požiadavky	ວດ ຈດ
8.3 DVCC vplvv na nabílací algoritmus	ວະ ຈດ
8.4. DVCC funkcje pre všetky svstémy	
8 4 1 Ohmedzte nahliací nrúd	
8 4 2 Zdieľaný zmysel nanätia (SVS)	
8 4 3. Zdieľané snímanie tenlotv(STS)	1 4
8 4 4 7dieľaný aktuálny zmysel (SCS)	۲ ب 14
8.5. DVCC Funkcie pri použití CAN-bus BMS batérie	1 4
8.6. DVCCpre systémy s asistentom FSS	
	·····

9. Portál VRM.	43
9.1. Úvod k portálu VRM	43
9.2. Registrácia na VRM.	43
9.3. Záznam údajov do VRM	43
9.4. Riešenie problémov so zaznamenávaním údajov.	44
9.5. Analýza údajov offline, bez VRM	47
9.6. Vzdialená konzola na VRM – Riešenie problémov	47
10. Integrácia námorného MFD pomocou aplikácie	49
10.1. Úvod a požiadavky	49
10.2. Kompatibilné MFZ a pokyny	50
11. Integrácia námorného MFD podľa NMEA 2000	51
12. Chybové kódy	52
13. FAQ	53
13.1. Cerbo GX FAQ	53
13.2. Q2: Potrebujem BMV, aby som videl správny stav nabitia batérie?	53
13.3. Q3: Nemám internet, kde môžem vložiť sim kartu?	53
13.4. Q4: Môžem pripojiť zariadenie GX aj VGR2/VER k Multi/Inverter/Quattro?	53
13.5. Q5:Môžem pripojiť viacero ovládačov farieb k Multi/Inverter/Quattro?	53
13.6. Q6: Na mojom Cerbo GX vidím nesprávne hodnoty prúdu (ampérov) alebo výkonu	53
13.7. Q7: Namiesto názvu produktu VE.Bus je položka ponuky s názvom "Multi"	54
13.8. Q8: V ponuke je položka s názvom "Multi", pričom nie je pripojený žiadny Inverter, Multi alebo Quattro	54
13.9. Q9: Keď do prehliadača napíšem IP adresu ovládača farieb, zobrazí sa mi webová stránka, na ktorej sa	
spomína Hia-watha?	54
13.10. Q10: Mám paralelne niekoľko solárnych nabíjačiek MPPT 150/70. Z ktorého uvidím	
stav relé v menu Cerbo GX?	54
13.11. Q11: Ako dlho by mala trvať automatická aktualizácia?	54
13.12. Q12: Mám VGR s IO Extender, ako to môžem nahradiť Cerbo GX?	54
13.13. Q13: Môžem použiť Remote VEConfigure, ako som to robil s VGR2? .	54
13.14. Q14: Blue Power Panel by mohol byť napájaný cez sieť VE.Net, môžem to urobiť aj pomocou a	
Cerbo GX?	55
13.15. Q15: Aký typ siete používa Cerbo GX (porty TCP a UDP)?	55
13.16. Q16: Aká je funkčnosť položky ponuky Vzdialená podpora (SSH) v ponuke Ethernet?	55
13.17. Q17: V zozname nevidím podporu pre produkty VE.Net, je to stále k dispozícií?	55
13.18. Q18: Aké je využitie dát Cerbo GX?	56
13.19. Q19: Koľko snímačov striedavého prúdu môžem pripojiť k jednému systému VE.Bus?	56
13.20. Q20:Problémy s tým, že sa Multi nespustí, keď je pripojený Cerbo GX / Pozor pri napájaní Cerbo	
GX z AC-out terminálu VE.Bus Invertor, Multi alebo Quattro	56
13.21. Q21: Milujem Linux, programovanie, Victron a Cerbo GX. Môžem urobiť viac?	57
13.22. Q22:Ako zmením logo .	57
13.23. Q23: Multi sa neustále reštartuje (po každých 10 sekundách).	57
13.24. Q24: Co je chyba #42?	57
13.25. Poznámka GPL.	58
14. Viac informácií	59

1. Úvod

1.1. Čo je Cerbo S GX?

Cerbo GX je srdcom vašej energetickej inštalácie. Všetky ostatné systémové komponenty – ako sú invertor/nabíjačky, solárne nabíjačky a batérie – sú k nemu pripojené. Cerbo GX zaisťuje, že všetky fungujú v harmónii.

K dispozícii je voliteľné príslušenstvo dotykovej obrazovky pre Cerbo GX s názvom GX Touch.

Monitorovanie systému je možné vykonať buď pomocou Cerbo GX pred vami - alebo odkiaľkoľvek na svete pomocou internetového pripojenia a portálu VRM.

Cerbo GX tiež poskytuje vzdialené aktualizácie firmvéru a umožňuje vzdialenú zmenu nastavení.

Cerbo GX je súčasťou rodiny produktov GX. Produkty GX sú najmodernejším monitorovacím riešením spoločnosti Victron, ktoré prevádzkuje náš operačný systém Ve-nus OS.

Všetky informácie v tejto príručke sa týkajú najnovšieho softvéru. Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu. Pozrite si naše blogové príspevky a zistite, že vaše zariadenie má najnovší firmvér: https://www.victronenergy.com/blog/category/ firmware-software/

1.2. Čo je v balení?

- · Zariadenie Cerbo GX
- · Napájací kábel s inline poistkou a očkami M8 na pripojenie batérie alebo DC prípojnice.
- · Terminátory VE.Can (2 ks)
- Svorkovnice pre všetky konektory na každej strane.



2. Inštalácia

2.1. Prehľad spojov



2.2. Napájanie

Zariadenie je napájané pomocou konektora Power in V+. Prijíma jednosmerné napätie 8 až 70 V. Zariadenie sa nebude napájať zo žiadneho iného pripojenia (napr. siete). Uistite sa, že používate 1A pomalú poistku.

Napájanie v systémoch s VE.Bus BMS

Keď sa Cerbo GX používa v inštalácii s VE.Bus BMS, pripojte napájanie V+ na Cerbo GX ku svorke označenej "Odpojenie záťaže" na VE.Bus BMS. Pripojte oba záporné vodiče k zápornému pólu bežnej batérie.

Varovné slovo o napájaní z AC-out terminálu VE.Bus Invertor, Multi alebo Quattro:

Ak napájate Cerbo GX zo sieťového adaptéra pripojeného k AC-out portu akéhokoľvek produktu VE.Bus (Inverter, Multi alebo Quattro), potom po vypnutí produktov VE.Bus z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zablokovaniu (po akejkoľvek prevádzkovej poruche alebo pri štarte na čierno). Zariadenia VE.Bus sa nespustia, kým sa Cerbo GX nezapne...ale Cerbo GX sa nespustí, kým nebude napájané. Toto uviaznutie je možné napraviť krátkym odpojením kábla Cerbo GX VE.Bus, kedy uvidíte, že produkty VE.Bus sa okamžite začnú spúšťať.

Alebo je možné vykonať úpravu kabeláže RJ45. Viac informácií nájdete v FAQ Q20 [56].

Izolácia

Pretože je Cerbo GX pripojený k mnohým rôznym produktom, uistite sa, že je venovaná náležitá pozornosť izolácii, aby sa predišlo zemným slučkám. V 99% inštalácií to nebude problém.

Porty VE.Bus sú izolované

- Porty VE.Direct sú izolované
- Porty VE.Can nie sú izolované.
- Porty USB nie sú izolované. Pripojenie Wi-Fi dongle alebo GPS dongle nespôsobí problém, pretože nie je pripojené k inému zdroju napájania. Aj keď pri montáži samostatne napájaného rozbočovača USB dôjde k uzemňovacej slučke, počas rozsiahleho testovania sme nezistili, že by to spôsobilo nejaké problémy.
- Ethernetový port je izolovaný, okrem tienenia: pre sieť Ethernet použite netienené UTP káble

Rozšírenie portov USB pomocou rozbočovača USB s vlastným napájaním

Hoci počet portov USB možno rozšíriť pomocou rozbočovača, existuje obmedzenie množstva energie, ktoré môže poskytnúť integrovaný port USB. Pri rozširovaní počtu USB portov odporúčame vždy používať napájané USB rozbočovače. A aby ste minimalizovali možnosť problémov, používajte kvalitné rozbočovače USB. Keďže Victron ponúka aj adaptér VE.Direct na USB, toto usporiadanie môžete použiť na zvýšenie počtu zariadení VE.Direct, ktoré môžete pripojiť k vášmu systému. V tomto dokumente nájdete limit počtu zariadení, ktoré možno pripojiť k rôznym rôznym zariadenia GX.

2.3. Dotykový displej GX

Voliteľné príslušenstvo dotykovej obrazovky sa pripája pomocou kábla HDMI a USB a zástrčiek, ktoré sa dodávajú ako súčasť obrazovky.



Porty na pripojenie týchto zástrčiek sú umiestnené na hornej strane Cerbo GX. Pozrite si prehľad schém zapojenia. [5]

Nevyžaduje sa žiadna konfigurácia. Keď je obrazovka pripojená, zariadenie automaticky zobrazí prehľad GX a ovládacie prvky ponuky.

Možnosti zobrazenia sú dostupné v menu Nastavenia - Displej a jazyk. Môžete nastaviť čas, po ktorom sa displej vypne, alebo povoliť adaptívny jas.

Displej sa ovláda končekom prsta. Potiahnutím prstom sa môžete posúvať nahor a nadol v ponukách a klepnutím na výber.

Zadávanie textu a čísel sa zadáva pomocou klávesnice na obrazovke - .



GX Touch je možné namontovať niekoľkými rôznymi spôsobmi pomocou priložených konzolových rámov.



2.4. Pripojenie produktov Victron

2.4.1. Multi/Quattro/Invertory (produkty VE.Bus)

Aby bol tento dokument krátky, budeme všetky Multi, Quattro a Invertory označovať ako produkty VE.Bus.

Najstaršia verzia zariadení VE.Bus, ktoré je možné pripojiť k Cerbo GX, je 19xx111 alebo 20xx111, ktoré boli vydané v roku 2007. Firmvér VE.Bus 26xxxxx a 27xxxxx je tiež podporovaný...ale 18xxxxx nie je.

Všimnite si, že nie je možné použiť Remote On/Off (záhlavie na DPS ovládania VE.Bus) v kombinácii s Cerbo GX. Medzi ľavou a strednou svorkou by mal byť vodič, ako pri odoslaní z výroby. V prípade, že je potrebný káblový spínač, ktorý deaktivuje systém, použite Asistent bezpečnostného spínača.

Jednotlivé produkty VE.Bus

Ak chcete pripojiť jeden produkt VE.Bus, pripojte ho k jednej zo zásuviek VE.Bus na zadnej strane Cerbo GX. Obe zásuvky sú identické, použite ktorúkoľvek z nich. Použite štandardný RJ45 UTP kábel, pozrite si náš cenník.

Paralelné, delené a trojfázové systémy VE.Bus

Ak chcete pripojiť viacero produktov VE.Bus, nakonfigurovaných ako paralelný, rozdelený fázový alebo trojfázový systém VE.Bus, pripojte prvý alebo posledný produkt VE.Bus v reťazci k jednej zo zásuviek VE.Bus na zadnej strane z Cerbo GX. Použite štandardný RJ45 UTP kábel, pozrite si náš cenník.

Systémy VE.Bus s lítiovými batériami a VE.Bus BMS

- Zapojte Cerbo GX do zásuvky s označením "MultiPlus/Quattro" alebo do jedného z Multis/Quattro v systéme. Nepripájajte ho do zásuvky Remote panel na VE.Bus BMS
- Všimnite si, že nebude možné ovládať vypínač Zap/Vyp/.Len nabíjačku. Táto možnosť je automaticky vypnutá v menu Cerbo GX, keď sa používa VE.Bus BMS. Jediným spôsobom, ako ovládať Multi alebo Quattro pri použití s VE.Bus BMS, je pridať do systému Digital Multi Control. Nastavenie limitu vstupného prúdu je možné v systémoch s VE.Bus BMS.
- Kombinácia MultiPlus/Quattro s VE.Bus BMS a Digital Multi Control je možná. Jednoducho pripojte Digital Multi Control do RJ-45 zásuvky na VE.Bus BMS s označením Remote panel.
- Aby ste umožnili automatické vypnutie Cerbo GX v prípade slabej batérie, uistite sa, že je Cerbo GX napájaný cez VE.Bus BMS: pripojte napájanie V+ na Cerbo GX k odpojeniu záťaže na VE.Bus BMS. Pripojte oba záporné vodiče k zápornej koncovke bežnej batérie.

Kombinácia Cerbo GX s digitálnym multifunkčným ovládaním

K systému VE.Bus je možné pripojiť Cerbo GX aj Digital Multi control. Schopnosť zapnúť, vypnúť alebo nastaviť produkt len na nabíjačku cez Cerbo GX bude zakázaná. To isté platí pre limit vstupného prúdu: keď je v systéme Digital Multi Control, limit vstupného prúdu, ktorý je nastavený na tomto ovládacom paneli, bude hlavným nastavením a jeho zmena na Cerbo GX nebude možná.

Pripojenie viacerých systémov VE.Bus k jednému Cerbo GX

K portom VE.Bus na zadnej strane Cerbo GX je možné pripojiť iba jeden systém VE.Bus. Profesionálnym spôsobom monitorovania viacerých systémov je pridať druhý Cerbo GX

Ak potrebujete pripojiť viac ako jeden systém k rovnakému Cerbo GX, použite MK3-USB. Funkčnosť bude obmedzená:

- Na generovanie údajov na stránkach Prehľad sa používa iba systém pripojený k vstavaným portom VE.Bus.
- · Všetky pripojené systémy budú viditeľné v zozname zariadení
- · Všetky pripojené systémy sa budú brať do úvahy pri výpočtoch spotreby energie a distribúcie (grafy kWh na VRM)
- Pre logiku štart/stop generátora sa používa iba systém pripojený k vstavaným portom VE.Bus

• V prípade systému EZS sa v mechanizmoch EZS používa iba systém pripojený k vstavaným portom VE.Bus. Ostatné sa zobrazí iba v zozname zariadení.

Alternatívne možno použiť rozhranie VE.Bus to VE.Can (ASS030520105). Pridajte jeden pre každý ďalší systém. Všimnite si, že to neodporúčame; toto rozhranie je zastaraný produkt. Uistite sa, že sieť VE.Can je ukončená a napájaná. Informácie o napájaní siete VE.Can nájdete v časti Q17 v našom dokumente o dátovej komunikácii.

2.4.2. Monitor batérie série BMV-700; a MPPT s portom VE.Direct

Jeden alebo dva kompatibilné produkty je možné pripojiť priamo k Cerbo GX pomocou štandardného kábla VE.Direct. K dispozícii sú dva typy káblov VE.Direct:

- 1. Priame káble VE.Direct, ASS030530xxx 2.
- VE.Priame káble so zahnutým konektorom na jednom konci. Sú navrhnuté tak, aby minimalizovali požadovanú hĺbku za panelom, ASS030531xxx

Káble VE.Direct majú maximálnu dĺžku 10 metrov. Nie je možné ich predĺžiť. Ak sú potrebné väčšie dĺžky, použite adaptér VE.Direct to USB s aktívnym predlžovacím káblom USB.

Je tiež možné použiť rozhranie VE.Direct to VE.Can, ale všimnite si, že to funguje len pre BMV700 a BMV702. Nie pre BMV712, solárne nabíjačky MPPT a invertory s portom VE.Direct. Viac informácií o tomto rozhraní VE.Can nájdete v nasledujúcom odseku.

Pripojenie viac ako dvoch zariadení k vášmu Cerbo GX pomocou VE.Direct

V prvom rade si všimnite, že maximálny počet zariadení VE.Direct, ktoré je možné pripojiť, bez ohľadu na rozhranie, je obmedzený. To, ako sú pripojené, či už priamo, cez USB alebo cez CAN, sa na maxime nemení. Tu nájdete maximálne limity pripojených zariadení. Vyberte správne zariadenie GX pre počet pripojených zariadení požadovaných systémom.

- Možnosť 1: Použite rozhranie VE.Direct to USB. Cerbo GX má vstavané USB porty (pozri Prehľad pripojení [5]). Ak sú potrebné ďalšie porty USB, použite rozbočovač USB.
- Možnosť 2: BMV700 a BMV702 je možné pripojiť aj pomocou rozhrania VE.Direct to VE.Can. Všimnite si, že BMV712, MPPT a VEDirect invertory nemožno pripojiť pomocou tohto rozhrania canbus, pretože neprekladá údaje do správ canbus. Pri používaní rozhrania VE.Direct to VE.Can sa uistite, že sieť VE.Can je ukončená a tiež napájaná. Informácie o napájaní siete VE.Can nájdete v časti Q17 v našom dokumente o dátovej komunikácii.

Poznámky o starších VE.Direct MPPT

 MPPT 70/15 musí byť z roku/týždňa 1308 alebo neskôr. Skoršie modely 70/15 nie sú kompatibilné s Cerbo GX a upgrade firmvéru MPPT bohužiaľ nepomôže. Ak chcete zistiť číslo roku/týždňa svojho modelu, vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na štítku na jeho zadnej strane. Napríklad číslo HQ1309DER4F znamená 2013, týždeň 09.

2.4.3. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt a MPPT s portom VE.Can

Na pripojenie produktu s portom VE.Can použite štandardný kábel RJ45 UTP. (K dispozícii s priamymi a kolennými konektormi)

Nezabudnite ukončiť sieť VE.Can na oboch koncoch pomocou terminátora VE.Can. Ku každému produktu VE.Can je dodávané vrecko s dvoma terminátormi. Dostupné sú aj samostatne.

Ďalšie poznámky:

- 1. Aby bolo možné pracovať s Cerbo GX, MPPT 150/70 potrebuje spustiť firmvér v2.00 alebo novší
- 2. Ovládací panel Skylla-i môžete kombinovať s Cerbo GX.
- 3. Panel Ion Control môžete kombinovať s Cerbo GX.
- 4. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt a MPPT s portom VE.Can všetky napájajú sieť VE.Can ...takže za týchto okolností nebude potrebné napájať sieť VE.Can samostatne . Všetky prevodníky protokolov napríklad rozhranie VE.Bus na VE.Can; a rozhranie BMV na VE.Can, nenapájajte sieť VE.Can.

2.4.4.Séria BMV-600

Pripojte BMV-600 pomocou kábla VE.Direct to BMV-60xS. (ASS0305322xx)

2.4.5.Box DC Link

Pripojte box DC Link pomocou dodaného kábla RJ-12. Potom pripojte BMV-700 k Cerbo GX - pozri pripojenie BMV-700 pre ďalšie pokyny.

2.6. Pripojenie PV invertora

Meranie výkonu FV invertora poskytne užívateľovi prehľad o aktuálnej bilancii výkonu a distribúcii energie. Upozorňujeme, že tieto merania sa používajú iba na zobrazenie informácií. Pre svoj výkon ich inštalácia nepotrebuje a ani ich nepoužíva. Okrem monitorovania dokáže zariadenie GX obmedziť aj niektoré typy a značky FV striedačov, napr. znížiť ich výstupný výkon. Toto sa používa a vyžaduje pre funkciu ESS Zero feed-in.

Priame spojenia

Тур	Nulové napájanie	Podrobnosti
Fronius	áno	LAN pripojenie, vid'GX - Návod GX - Fronius
SMA	nie	LAN pripojenie, pozri GX -GX - SMA manuál
SolarEdge	nie	LAN pripojenie, pozri GX -Návod na SolarEdge
ABB	áno	LAN pripojenie, pozri GX - ABB manuál

Použitie merača Pre PV meniče, ktoré nie je možné digitálne prepojiť, je možné použiť merač:

Тур	Nulové napájanie	Podrobnosti
Senzor striedavého prúdu	Nie	Pripojené k analógovému vstupu meniča/nabíjačky. Najnižšie náklady - najmenej presné. Merač energie
Merač energie	Nie	Káblové pripojenie k Cerbo GX alebo bezdrôtové pripojenie pomocou našich rozhraní Zigbee na USB/RS485. Pozrite si Úvodná stránka meračov energie
Bezdrôtové AC senzory	Nie	Pozrite si Návod na bezdrôtový snímač striedavého prúdu - Prerušené

2.7. Pripojenie USB GPS

Použite GPS na sledovanie vzdialených vozidiel alebo člnov a voliteľne, aby ste dostali alarm, keď opustia určenú oblasť (geofencing). Je tiež možné stiahnuť súbor gps-tracks.kml, ktorý je možné otvoriť napríklad pomocou Navlink a Google Earth.

Victron nepredáva USB-GPS, ale Cerbo GX bude podporovať moduly GPS tretích strán, ktoré používajú sadu príkazov NMEA0183 - takmer všetky áno. Dokáže komunikovať rýchlosťou 4800 aj 38400 prenosových dát. Zapojte jednotku do jednej z dvoch USB zásuviek...pripojenie môže trvať niekoľko minút, ale Cerbo GX automaticky rozpozná GPS. Poloha jednotky sa automaticky odošle na online portál VRM a jej poloha sa zobrazí na mape.

Cerbo GX bol testovaný na kompatibilitu s:

- · Globalsat BU353-W SiRF STAR III 4800 baud
- Globalsat ND100 SiRF STAR III 38400 baud
- Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 baud
- Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR III 4800 baud

2.8. Pripojenie generátora Fischer Panda

Pozri generátory GX - Fischer Panda.

2.10. Pripojenie IMT senzorov slnečného žiarenia, teploty a vetra

Kompatibilita a zapojenie

Kompatibilné typy sú série Si-RS485TC. Podporovaný je aj voliteľný snímač vetra a teploty.

Senzor sa pripája pomocou kabeláže RS485 a vyžaduje si náš doplnkový kábel USB na RS485.

Nasledujte túto schému pre pripojenie senzora k USB portu zariadenia GX cez rozhranie RS-485 na USB.

Sn mac oziarenia IMT - Instalacna pr rucka Victron



Poznamky k instalacii:

•POZOR! Maximalne jednosmerne napajacie napatie povolene pre sn mac oziarenia IMT je 28,0 V DC – podľa toho pre 24V a 48V bateriove banky/systemy MUSI byť v instalacii pouzity vhodny DC-DC konvertor alebo AC-DC adapter,

napr. neizolovany 24V na 24V DCDC konvertor, alebo izolovany 48V na 24V DCDC konvertor, so vstupom paralelnym so zariaden m GX a vystupom pripojenym k Si-Senzoru. Pre 12V baterie/systemy moze byť IMT Irradiance Sensor napajany priamo z baterie a bude pokracovať v prevadzke az do minimalneho napatia 10,5 V (merane na sn maci).

Podrobne pokyny na zapojenie/instalaciu a specifikacie najdete v "Rychly referencnej pr rucke" sn maca oziarenia IMT. Zabezpecte najma to:

· Vsetky pouzite predlzovacie kable zodpovedaju specifikaciam minimalneho prierezu v pr slusnej tabuľke

(v zavislosti od napajacieho napatia DC a dlzky kabla)

• Kazda predlzovacia kabelaz ma vhodne tienenie a krutene dvojlinky (odporuca sa)

• Kabelaz je instalovana oddelene/mimo od hlavneho napajacieho kabla jednosmerneho alebo striedaveho prudu).

Vsetky vodice su spravne ukoncene (vratane nepouzitych vodicov)e) Kryt sn maca sa pocas instalacie neotvara ani sa s n m nemanipuluje – pretoze sa narus integrita tesnenia (a bude neplatna zaruka)

Drotové pripojenia

Si-Sensor	RS 485 rozhranie	Signál	Poznámka
Ćierna	Ćierna	Mínus	Pripojte sa aj ku GX Device mínus.
Hnedá	Oranžová	RS485 Data A +	
Oranžová	Žltá	RS485 Data B -	
Čierna (hrubá)		Ground	Ground
Červená		Kladné napájanie (12/24V)	Pripojte buď k batérii alebo výstupu DCDC konvertora

Uistite sa, že všetky nepoužité vodiče USB rozhrania RS485 sú ukončené izolovaným spôsobom. Dátový list pre adaptér RS485 na USB je tu.

Izolované adaptéry RS485 na USB

Snímač ožiarenia IMT Si-RS485TC Series obsahuje internú galvanickú izoláciu (až 1000 V) medzi napájacím zdrojom a obvodmi RS485 modbus, preto je neizolované rozhranie Victron RS485 na USB vhodné pre väčšinu inštalácií. Ak sa však uprednostňuje izolované rozhranie RS485 na USB (napr. kladné uzemňovacie systémy), jediným kompatibilným zariadením je USB485-STIXL od Hjelmslund Electronics – Nepoužívajte žiadne iné, žiadny iný typ zariadenie GX nerozpozná.

Konfigurácia snímača

Normálne by mal senzor fungovať hneď po vybalení. V prípade, že tomu tak nie je, napríklad keď bol snímač predtým použitý v inom systéme, potom:

- 1. Stiahnite si softvérový nástroj Si-MODBUS-Configuration z webovej stránky IMT.
- Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia: Modbus Address 3, Baud Rate: 9600, Data Format: 8N1 (10 Bit): čo sú všetky predvolené nastavenia ako pri dodávke IMT.

Ak potrebujete ďalšiu podporu pri konfigurácii snímača IMT, kontaktujte spoločnosť IMT.

Pripojenie iba snímača teploty IMT

Oba RS485-MB jednotlivé teplotné snímače IMT sú tiež kompatibilné.

Tm-RS485-MB bude viditeľný ako 'Cell temperature'.

Ta-ext-RS485-MB bude viditeľná ako 'Externá alebo okolitá teplota'

Pripojenie viacerých snímačov IMT

Je možné pripojiť viacero IMT senzorov. Pre každý senzor je potrebný samostatný kábel prevodníka USB na RS485

Nie je možné kombinovať viacero Si-Sensor RS485 snímačov na jednej zbernici, náš softvér podporuje iba jeden. Ak chcete použiť viacero senzorov, budete musieť pridať aj viacero prevodníkov USB na RS485.

Použitie

<	IMT Si-RS485 Series Sol	ar Irradiance Sensor 08:09
Irra	diance	130.8W/m2
Cell	temperature	15.0°C
Exte	ernal temperature	10.1°C
Win	d speed	1.5m/s
Sett	ings	>
	U Bagos	- Monu
	<u> அ</u> Pages	≡ Menu

<	Settings	08:09
Wind speed sensor		enabled
External temperature s	ensor	enabled
<u>ااا</u> Pages		≣ Menu

Tento obrázok ukazuje, ako je vizualizovaný na VRM:



3. Internetové pripojenie

Pripojte Cerbo GX k internetu a získajte všetky výhody portálu VRM. Cerbo GX odosiela údaje zo všetkých pripojených produktov na portál VRM – odkiaľ môžete sledovať spotrebu energie, prezerať si aktuálny stav pripojených produktov, konfigurovať e-mailové alarmy a sťahovať dáta vo formátoch CSV a Excel.

Na sledovanie týchto údajov zo smartfónu alebo tabletu si stiahnite aplikáciu VRM pre iOS alebo Android.

Okrem vzdialeného monitorovania umožňuje aktívne internetové pripojenie Cerbo GX pravidelne kontrolovať nové verzie firmvéru – ktoré sa automaticky stiahnu a nainštalujú.

Existuje niekoľko spôsobov, ako pripojiť Cerbo GX k internetu:

- · Veďte sieťový kábel medzi smerovačom a ethernetovým LAN portom Cerbo GX
- Pripojte sa k routeru bezdrôtovo pomocou WiFi
- · Cez mobilnú (mobilnú) sieť pomocou GX GSM mobilného USB modemu alebo pomocou 3G alebo 4G routera.
- · Tethering cez USB na mobilnom telefóne

Toto video vysvetľuje, ako pripojiť LAN, WiFi a GX GSM:

https://www.youtube.com/embed/645QrB7bmvY

3.1. Ethernetový LAN port

Keď pripojíte ethernetový kábel medzi smerovač a Cerbo GX, stránka Nastavenia -> Ethernet vášho Cerbo GX potvrdí pripojenie.

<	Ethernet	₩ 23:39
State		Connected
MAC address		90:59:AF:6A:16:EB
IP configuration		Automatic
IP address		192.168.003.167
Netmask		255.255.255.000
Gateway		192.168.003.001
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu

3.2. Wi-Fi

Cerbo GX obsahuje vstavané Wi-Fi. Je tiež možné pripojiť podporovaný externý USB Wi-Fi dongle (napríklad na zvýšenie bezdrôtového dosahu mimo skrinky).

Pomocou Wi-Fi je možné pripojiť sa k zabezpečeným sieťam WEP, WPA a WPA2. K dispozícii sú štyri podporované USB Wi-Fi dongle. Dva z nich sú dostupné aj zo skladu vo Victron Energy:

- Part č. BPP900100200 Cerbo GX WiFi modul jednoduchý (Nano USB), malý, nízka cena.
- Part č. BPP900200300 Asus USB-N14, o niečo vyššia cena a tiež lepší príjem ako Nano USB. Podporované od verzie softvéru 2.23

Moduly WiFi, ktoré už nie sú dostupné, ale stále sú podporované, sú:

- Part č. BPP900200100 Startech USB300WN2X2D
- Part č. BPP900100100 Zyxel NWD2105
- · Part č. BPP900200200 Gembird WNP-UA-002, mierne vyššie náklady a tiež lepší príjem.

Aj keď môžu fungovať iné kľúče Wi-Fi, neboli testované a neponúkame podporu pre iné kľúče.

Ponuka Wi-Fi zobrazuje dostupné siete. Keď je vybratá sieť, je možné vyplniť heslo (ak heslo ešte nie je známe) pre pripojenie k sieti. Nastavenie cez WPS (Wi-Fi Protected Setup) nie je podporované.

Keď Cerbo GX nájde viacero sietí Wi-Fi, ktorých heslo je známe, automaticky sa vyberie najsilnejšia sieť. Keď je signál pripojenej siete príliš slabý, automaticky sa prepne na silnejšiu sieť – ak pozná heslo tejto siete.

3.3. GX GSM

Pozrite si príručku GX GSM.

3.4. Mobilná (celulárna) sieť využívajúca smerovač 3G alebo 4G

Ak chcete pripojiť Cerbo GX k mobilnej (celulárnej) sieti, ako je sieť 3G alebo 4G, použite mobilný smerovač. Pripojte Cerbo GX k tomuto smerovaču pomocou kábla LAN alebo siete Wi-Fi smerovača.

Uistite sa, že používate smerovač, ktorý je navrhnutý pre bezobslužné nastavenia. Nepoužívajte lacné spotrebiteľské smerovače určené na služobné alebo rekreačné cesty. Drahší profesionálny router sa rýchlo zaplatí a vy nebudete mať zbytočné cesty len kvôli vykonaniu nového nastavenia. Príkladmi takýchto profesionálnych smerovačov sú H685 4G LTE od Proroute, ako aj rad priemyselných 4G smerovačov od Pepwave.

Viac informácií v tomto blogposte.

Upozorňujeme, že Cerbo GX nepodporuje USB 3G/4G dongle, iné ako GX GSM dostupné od Victron.

3.5. USB tethering pomocou mobilného telefónu

Toto je užitočné zariadenie, keď funguje – ale nespoliehajte sa naň, pretože sa neukázalo ako veľmi spoľahlivé. Pokyny o tetheringu pre váš telefón a jeho konkrétny operačný systém nájdete na internete. Počuli sme o tom, že pracuje na:

- · Samsung Galaxy S4
- ...ale nie na:
- iPhone 5s so iOS 8.1.1

3.6. Konfigurácia IP

Takmer žiadne inštalácie nebudú potrebovať konfiguráciu IP adresy manuálne, pretože väčšina systémov podporuje automatickú konfiguráciu IP (DHCP) - a to je tiež predvolené nastavenie Cerbo GX. Ak potrebujete adresu nakonfigurovať manuálne, vyberte nasledujúcu šablónu:



Kompletné podrobnosti o požiadavkách na IP, ako aj o použitých číslach portov nájdete v VRM FAQ - porty a pripojenia používané Cerbo GX.

3.7. Pripojenie Ethernet aj Wi-Fi (zlyhanie)

Cerbo GX je možné pripojiť k Ethernetu aj Wi-Fi. V tomto prípade sa Cerbo GX pokúsi určiť, ktoré rozhranie poskytuje aktívne internetové pripojenie, a potom toto rozhranie použije. Keď majú obaja aktívne internetové pripojenie, použije sa ethernetové pripojenie. Cerbo GX automaticky znova skontroluje aktívne internetové pripojenia, keď sa niečo zmení na rozhraniach.

3.8. Minimalizujte internetový prenos

V situáciách, keď je internetová prevádzka drahá, napríklad satelitný uplink alebo roamingové GSM/mobilné poplatky, možno budete chcieť internetovú prevádzku minimalizovať. Kroky, ktoré treba urobiť, sú:

- Zakázať automatickú aktualizáciu
- Nepovoľujte vzdialenú podporu

 Znížte interval zaznamenávania na veľmi nízku frekvenciu. Všimnite si, že sa mení stav (nabíjanie → invertovanie alebo hromadné → plavenie) a tiež alarmy spôsobia odoslanie dodatočných správ

Ak chcete zistiť, koľko dát si musíte kúpiť, najlepším spôsobom je nechať systém niekoľko dní bežať a sledovať internetové počítadlá RX a TX vo vašom 3G alebo 4G routeri. Alebo ešte lepšie, niektoré mobilné spoločnosti budú hlásiť použité údaje prostredníctvom webovej stránky.

Množstvo použitých údajov tiež veľmi závisí od systému:

Viac produktov pripojených k Cerbo GX bude generovať viac údajov.

 Zmena stavu (napríklad zo striedača na nabíjačku) spustí prenos údajov, takže systém s veľmi častými zmenami stavu bude mať tendenciu generovať viac údajov. To platí najmä v niektorých systémoch Hub-1 a Hub-2.

Odporúčame nastaviť si dátový plán tak, aby ste sa vyhli nákladným "nadmerným" poplatkom. Uistite sa, že ste obmedzili spotrebu dát; alebo použite predplatený program.

Jeden zákazník – zaťažený globálnymi nákladmi od dvadsiatich centov do niekoľkých eur za mb dát – vymyslel šikovné riešenie:

Pomocou VPN upravil IP tak, aby smerovala VŠETKY prenosy do a zo zariadenia GX cez svoju VPN. Použitie firewallu na serveri VPN mu umožňuje riadiť prevádzku podľa času, typu pripojenia, miesta a cieľov. Aj keď to presahuje rámec tohto návodu, funguje to as pomocou odborníka na Linux a siete to môže fungovať aj pre vás.

3.9.Ďalšie informácie o nastavení internetového pripojenia a VRM

- Nastavenie účtu VRM
- · Alarmy a monitorovanie portálu VRM
- Portál VRM často kladené otázky

4. Prístup k zariadeniu GX pomocou vzdialenej konzoly

K zariadeniu GX je možné pristupovať bez použitia displeja alebo fyzických tlačidiel pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača. Tento prístup sa nazýva Remote Console. V zariadeniach GX s displejom alebo tlačidlami je táto funkcia vzdialenej konzoly deaktivovaná chyba a bude potrebné ju povoliť. Zariadenia GX bez displeja majú Remote Console predvolene povolenú.

Existuje niekoľko spôsobov, ako získať prístup k vzdialenej konzole:

- Pomocou VictronConnect cez Bluetooth
- · Pomocou vstavaného prístupového bodu WiFi
- Cez lokálnu LAN/WiFi sieť
- · Prostredníctvom online portálu VRM, ktorý vyžaduje internet

4.1.Pomocou VictronConnect cez Bluetooth

Ak s VictronConnect len začínate prvýkrát, možno budete chcieť začať s VictronConnect manual.

Načítať najnovšiu verziu aplikácie VictronConnect na vaše zariadenie kompatibilné s bluetooth (telefón alebo notebook),

a uistite sa, že je zapnutý bluetooth.



Uistite sa, že je Cerbo GX zapnutý a LED dióda Bluetooth bliká.

Otvorte aplikáciu VictronConnect do 10 metrov od Cerbo GX a počkajte, kým budú objavené zariadenia v okolí.

Po objavení kliknite alebo klepnite na Cerbo GX.

Pri prvom pripojení budete vyzvaní na zadanie bluetooth PIN kódu - predvolený PIN je 000000.

Potom sa zobrazí výzva na zmenu tohto nezabezpečeného predvoleného kódu PIN na bezpečnejší jedinečný kód. Nastavte svoj jedinečný kód a potom ho uložte na bezpečné miesto pre prípad, že by ste ho zabudli.

02:0 Sear	16 -7 ch	.ul 🗢 🗖	23:27 Search	đ	•01 \$ BO	23:27 1 Search		≈ €0
≡	Device list	م	÷	Generic Venus device		← 0	Cerbo GX HQ19508HSEQ	\$
	LOCAL	VRM		-			· thirt thit ·	
	LOCAL Cerbo GX HQ19508 Generic Venus device Don't see the product you	VRM BHSEQ were looking for?		Bluetooth Pairing Reque "Cerbo GX H019508HSE0" would to pair with your iPhone. Enter the code shown on "Cerbo GX H019508HSEQ". Cancel Pair Connecting 60%	st J like he	Uns You Blue you una chai info Don rese	ecured access! are connected using the default etooth PIN code. We recommend change the PIN to prevent uthorised connections. You can nge the PIN code in the product page at any time. It worry, it is always possible to eto the default PIN code. Do not warn me again for this product NOT NOW CHANGE PIN COD STRUCTOR	t
		C						

Z hlavnej obrazovky zariadenia je možné zmeniť nastavenia siete, zobraziť systém na VRM alebo otvoriť vzdialenú konzolu.

Nastavenia siete pre Cerbo GX sa nastavujú v ponuke Cog.

← Cerbo GX HQ19508HSEQ 🏟	\leftarrow Network settings		← Connection	settings
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Not connected Click a network below to connect		Ethernet	
and a second	Choose a network		State	Connected
Cerbo GX C C C C	venus-HQ19508HSEQ-220	B	MAC Address	02:17:08:01:12:20
	Finally2	₽	IP Configuration	Automatic 👻
Product	venus-HQ1825MV8BZ-13e	a \$	ID Address	102 168 1 00
Cerbo GX HQ19508HSEQ	Optus-4G-B525-FF4D	a ?	IP Address	192.108.1.90
Serial number	internet	a 🛜	Netmask	255.255.255.0
HQ19508HSEQ	Limited Speed	a 🛜	Gateway	192.168.1.1
Pin code ***** CHANGE	SCAN FOR NETWORKS		Nameserver	192.168.1.114
Custom name Cerbo GX HQ19508HSEQ EDIT	Wireless Access Point			
Firmware	Enable Access Point			
v2.50~04 Host	Access Point SSID venus-HQ1	9508HSEQ-220		
169.254.10.209 REMOTE CONSOLE	Access Point Passphrase	mwse8y2s		
VRM ONLINE PORTAL	Ethernet			
	Ethernet connected	\$		
	Link-local address			
	169 254 10 209			

4.2. Prístup cez vstavaný prístupový bod WiFi

Táto metóda vyžaduje, aby bola na vašom smartfóne, tablete alebo notebooku nainštalovaná aplikácia VictronConnect. Kroky:

- 1. Uistite sa, že nie ste ďalej ako niekoľko metrov od Cerbo GX
- 2. Prejdite na nastavenia WiFi na telefóne / tablete / notebooku.
- Po vyhľadaní sa Cerbo GX zobrazí v zozname ako Venus-HQ1940DEFR4-3b6. Kde HQ... je sériové číslo vytlačené na boku škatule.
- 4. Pripojte sa k WiFi pomocou "WiFi kľúča", ktorý nájdete vytlačený na boku škatule…a tiež na karte v plastovom vrecku. Uschovajte to na bezpečnom mieste. Otvorte Victron
- 5. Pripojte sa, automaticky začne skenovať sieť WiFi.
- 6. Po nájdení vyberte zariadenie GX zo zoznamu.
- 7. Otvorte vzdialenú konzolu

Poznámky:

 Ak nemôžete použiť VictronConnect, môžete použiť webový prehliadač a prejsť na adresu IP http://172.24.24.1 alebo http://venus.local

•Pre zvýšenie bezpečnosti je možné zakázať prístupový bod WiFi. Pozrite si časť Nastavenia → Wi-Fi → Vytvoriť prístupový bod.
 Pozri nižšie kapitola vysvetľujúca tlačidlo Push na obnovenie prístupu v prípade potreby.

Inštruktážne video

Inštruktážne video krok za krokom o tom, ako sa pripojiť k zariadeniu GX pomocou VictronConnect App. https://www.youtube.com/embed/ aKJMXxRIkG0

Podrobné inštruktážne video

Toto druhé video bolo vytvorené predtým, ako VictronConnect získal funkciu na nájdenie zariadenia v sieti. Všetky vysvetlenia vo videu týkajúce sa adresovania IP môžete ignorovať a namiesto toho použite VictronConnect ako vo videu vyššie.

https://www.youtube.com/embed/ptYV_JEcaMU

4.3. Prístup k vzdialenej konzole cez lokálnu sieť LAN/WiFi

Táto časť vysvetľuje, ako sa pripojiť k vzdialenej konzole, keď je Cerbo GX pripojený k lokálnej počítačovej sieti, buď pomocou ethernetového kábla, alebo je nakonfigurovaný na pripojenie k lokálnej WiFi sieti.

Táto metóda nevyžaduje internetové pripojenie. Stačí lokálna počítačová sieť.

Po pripojení sa pripojte k zariadeniu GX spustením VictronConnect App na telefóne, tablete alebo notebooku. <u>Všimnite si, že to bude potrebné byť pripojený k rovnakej počítačovej sieti ako Cerbo GX</u>. Toto video ukazuje, ako sa to robí : https://www.youtube.com/embed/aKJMXxRlkG0

4.3.1. Alternatívne metódy na nájdenie IP adresy pre vzdialenú konzolu

V prípade, že VictronConnect nie je možné použiť, tu je niekoľko ďalších metód na nájdenie Cerbo GX, tj. jeho IP adresu.

Odkaz Miestna adresa - Venus.local

Keď je povolené nastavenie Remote Console on LAN. Je možné priame pripojenie (cez sieťový kábel bez smerovača alebo servera DHCP). K zariadeniu GX sa dostanete zadaním venus.local alebo http://venus.local do webového prehliadača alebo do VictronConnect pri pripojení k rovnakej sieti. Túto funkciu povoľte iba v dôveryhodných sieťach alebo priamych pripojeniach. Uistite sa, že ste zakázali kontrolu hesla, alebo najprv nastavte heslo.



IP adresa na VRM

Na portáli VRM nájdete IP adresu na stránke Zoznam zariadení inštalácie. Upozorňujeme, že to vyžaduje pripojenie Cerbo GX k internetu.

••	• <.> (II)	0	a vm.victronenergy.com Č	0 0 0 4
m	victron energy			
٩,	Search an installation	Device list for Home		
	MACK :			
\mathcal{R}	Dashboard	Gateway		
N	Advanced	_		
0	Device list	Product	Color Control GK	
ø	Settings +	Firmware version	v2.07-7	
日	Remote Console	Remote on LAN	192.168.4.21	
16	Notes	Firmware updates	Automatic upone	
8	Photos	Last connection	5 minutes ago	
1	Share	Logging Interval	15 minutes	
B	Alarm logs	Last power up or restart	2017-04-19 15 36	
		Remote Console on VRM	Enabled but not online Learn more	
	🔆 Logiout	Two way communication	Disabled	
		Remote support	Enabled and online	

Sieť (v systéme Microsoft Windows)

V lokálnej sieti, napríklad doma, môžete tiež nájsť Cerbo GX v prehľade "Siet" systému Windows:

Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí Remote Console v sieti LAN.

ganize + Seatch	h Active Directory Network and Sharing Center Add a printer Add a wireless device	© • 🖬
Favorites Desktop Downloads	Computer (2) VBOXSVR VE-TST-BPC Other Devices (55)	
Libraries Documents Music Pictures Videos	U Venus GX	
Computer Network		

Ak chcete zobraziť adresu IP, otvorte okno "Vlastnosti".

Favorites Computer (2)		
Desktop Documents Recent Places Obcuments Mulic Plotures Videos Computer Network Videos	Venus GX (b0dSccf11773) Properties	

Využíva technológiu univerzálneho vysielania typu plug-and-play.

4.4. Prístup cez VRM

Táto metóda vyžaduje funkčné internetové pripojenie na telefóne/tablete/laptope, ako aj na Cerbo GX. Pre novú inštaláciu to znamená, že musí byť pripojený ethernetovým káblom.

Pokyny krok za krokom:

Najprv pripojte Cerbo GX k internetu pripojením k fungujúcej ethernetovej sieti, ktorá má DHCP server, ako väčšina sietí, a ktorá je pripojená k internetu. Cerbo GX sa okamžite pripojí k VRM.

Teraz prejdite na portál VRM, https://vrm.victronenergy.com/, a podľa pokynov pridajte zariadenie. Viac informácií o tomto nájdete v príručke VRM.

Po zobrazení na zariadení VRM kliknutím na odkaz "Vzdialená konzola" otvorte okno.

Čo bude vyzerať ako snímka obrazovky nižšie.

Viac informácií o 'Remote Console' na VRM je vysvetlených v Cerbo GX Manual, VRM Remote Console chapter.

≷ 🔨 Venus GX manual [Vic 🗙 🐀 Ma	tthijs Thuis - VRM Por 🗙		
← → C Secure https://vrm.	victronenergy.com/installation/1495/dashboard		
wictron energy			۲
Q thuis X	Device List	12:44	2
	BMV-702 90%	6 52.42V 16.2A >	esc 🗸
< васк	BlueSolar Charger MPPT 150/70	ow >	
ତି Dashboard	Fronius Galvo 3.1-1	1757W >	
℅ Advanced	Grid meter	14W >	
⊘ Device list	MultiPlus 48/5000/70-50	Bulk >	
Settings +	Notifications	>	
🗟 Remote Console	<u> 네</u> Pages 🗸 🗸	≡ Menu	Matthijs Thuis
🗹 Notes			Remote Console
Photos			
\ll Share			

5. Konfigurácia

5.1. Štruktúra menu a konfigurovateľné parametre

Po dokončení inštalácie a nastavení internetového pripojenia (ak je to potrebné), prejdite cez ponuku zhora nadol a nakonfigurujte Cerbo GX:

Položka	Predvolené	Popis
General		
Úroveň prístupu	Používateľ a inštalatér	Nastavte túto možnosť na "Používatel", aby ste zabránili náhodným a nechceným zmenám v konfigurácii.
Vzdialená podpora	Vypnuté	Povoľte túto možnosť, aby inžinieri spoločnosti Victron mali prístup k vášmu systému v prípade problému
Reštartovať?		Reštartuje zariadenie GX
Zvukový alarm	Zapnuté	Keď sa na Cerbo GX alebo pripojenom produkte vyskytne alarm, Cerbo GX zapípa – pokiaľ toto nastavenie nie je nastavené na "Vypnuté".
Demo režim	Vypnuté	Zapnite, ak chcete klientovi alebo na výstave predviesť funkcie produktu a inštalácie. Tento režim simulácie umožní lepšie pochopenie bez (zatiaľ) zmeny nastavení.
Firmvér		
Verzia firmvéru	x.xx	Zobrazuje aktuálne nainštalovanú verziu firmvéru
Online aktualizácie: Automatická aktualizácia	Len skontrolujte	Ak je táto možnosť povolená, zariadenie GX skontroluje na serveri, či je k dispozícii nová verzia. Je možné nastaviť vypnutie alebo automatickú aktualizáciu
Online aktualizácie: Aktualizujte na	Najnovšie vydanie	Ak sa nechcete zúčastniť testovacích verzií, použite predvolené nastavenie. Systémy koncov- ých používateľov by určite mali byť nastavené na "Najnovšie vydanie".
Nainštalujte firmvér z SD/USB		Túto ponuku použite na inštaláciu novej verzie z karty microSD alebo USB kľúča. Vložte kartu alebo kľúč, ktorý obsahuje súbor .swu s novým firmvérom.
Uložený záložný firmvér		Pomocou tejto funkcie sa môžete vrátiť k predtým nainštalovanej verzii firmvéru.
Dátum Čas		
Miestny dátum/čas	Automaticky z internetu	Po pripojení na internet sa čas bude automaticky synchronizovať bez ohľadu na toto nastavenie. Prepnúť nastavenie Manuálne zadajte čas, keď nie je k dispozícii internetové pripojenie.
Zmeňte časové pásmo	Vyberte správne časové pás	mo
Vzdialená konzola		
Zakázať kontrolu hesla	Pre prístup na vzdialenú kon	zolu sa nevyžaduje overenie hesla.
Povoliť kontrolu hesla	Zvoľte heslo, aby ste umožn	ili vzdialený prístup ku konzole.
Povoliť na zariadení VRM	Nie	Povolenie na VRM umožní pripojenie k Cerbo GX odkiaľkoľvek cez portál VRM. Riešenie problémov s Remote Console na VRM
Povoliť v sieti LAN	Nie	Povolenie umožní priame pripojenie k Cerbo GX zadaním jeho IP adresy alebo Venus.local do webovom prehliadači alebo vo VictronConnect pri pripojení k rovnakej sieti. Túto funkciu povoľte iba v dôveryhodných sieťach. Vypnite kontrolu hesla alebo najprv nastavte heslo
Nastavenie systému		
AC vstup 1	Generátor	Vyberte Generátor alebo Mriežka. (Čoskoro pridáme nastavenie "Pobrežná sila" namiesto siete.)
AC vstup 2	Mriežka	Rovnaké možnosti ako vyššie.
Monitorujte zlyhanie siete	Zakázané	Monitoruje stratu AC vstupu a spustí alarm, ak sa zistí. Po opätovnom pripojení AC vstupu sa alarm zruší.
Monitor batérie	Automaticky	Vyberte zdroj SOC. Táto funkcia je užitočná, ak existuje viac ako jeden BMV. Viac informácií.
Má DC systém	Nie	Umožnite to pre lode, vozidlá a inštalácie s jednosmerným zaťažením a nabíjačkami - okrem nabíjačiek Multi a MPPT. Toto nebude aplikovateľné na väčšinu inštalácií mimo siete; a akýkoľvek nesúlad medzi jednosmerným prúdom nameraným pomocou Multi a BMV bude pripísaný "jednosmernému systému". Môže to byť napríklad napájanie z alternátora alebo napájanie z čerpadla.
		Kladná hodnota znamená spotrebu. Záporná hodnota znamená nabíjanie, napríklad alternátorom.
		Všimnite si, že zobrazená hodnota bude vždy približná a je ovplyvnená odchýlkami vo vzorko- vacej frekvencii medzi prvkami systému.
Konfigurácia aplikácie Marine MFD	Nie je nastavené	Nastavte, aké batérie chcete vidieť na MFD a pod akým názvom.
DVCC		
DVCC	Nie	
Limit nabíjacieho prúdu	Nie	
SVS - Zdieľaný zmysel napätia		
STS - Zdieľaný zmysel pre teplotu		
Teplotný senzor		
SCS - Zdieľaný aktuálny zmysel		
Displej a jazyk		
las	Nakonfiguruite iae medai 0	a 100 %
Čas wonutia displaia	Nastavte čas do vyoputio	a 100 /v
	. addu to ous do vypridia i	

Položka	Predvolené	Popis
Zobraziť mobilný prehľad	Nie	Povoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť stránku mobilného prehľadu, ktorá je navrhnutá pre námorné a vzdialené aplikácie. Tento prehľad poskytuje priamy prístup k limitu AC prúdu, ako aj k nastaveniam zapnutia/vypnutia/len nabíjačky a ovládania pumpy. Tiež zobrazuje až štyri úrovne nádrže.
Jazyk	Angličtina	Vyberte si z angličtiny, holandčiny, čínštiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny, švédčiny, turečtiny a arabčiny.
Online portál VRM		
Logovanie povolené	Povolené	
ID portálu VRM		
Interval denníka	15 minút	Nastavte na čokoľvek medzi 1 minútou a 1 dňom. Na systémoch s nespoľahlivým pripojením zvoľte dlhšie časy. Upozorňujeme, že toto nastavenie neovplyvňuje nahlasovanie problémov a zmien stavu (hromadné → absorpcia) na portál VRM. Tieto udalosti spúšťajú okamžitý prenos všetkých parametrov.
Použite zabezpečené pripojenie (HTT	PS)	
Posledné spojenie		
Chyba spojenia		
Reštartujte zariadenie bez kontaktu		
Skladová lokácia		
Ostatné parametre	Ďalšie podrobnosti nájdete	e v časti 5.3, Prihlásenie údajov do VRM
Bezdrôtové AC senzory		
Vyberte polohu pre každý snímač striedavého	prúdu (PV invertor na vstupe strie	davého prúdu 1, 2 alebo na výstupe striedavého prúdu). Viac informácií o bezdrôtových AC senzoroch.
Merače energií		
Nakonfigurujte merače energie, ktoré	sa používajú na jednu zo šty	rroch vecí:
Zmeraite výstup PV invertora		
Merat a regulovat ESS system		
Zmerajte výstup AC generátora		
ESS		
Konfigurácia systému skladovania er	iergie (ESS) systému ESS.	
FV invertory		
Invertory		
Nájdite FV meniče		
Zistené adresy IP		
Pridajte IP adresu manuálne		
Automatické skenovanie		
Bezdrotove AC senzory		
Ethernet		
Vyberte typ konfigurácie (DHCP vs. r	nanuálna konfigurácia) a nas	tavenia IP.
Wi-Fi		
Spravujte bezdrôtové siete a nastave	nia IP.	
GSM modem		
GPS		
Informácie GPS		Stav, zemepisná šírka, dĺžka, rýchlosť, kurz, nadmorská výška, počet satelitov
Formátovať	Vyberte formát, v ktorom s	a majú zobrazovať zemepisná šírka a zemepisná dĺžka
Jednotka rýchlosti	km/h	Vyberte si medzi km/h, metrami za sekundu, míľami za hodinu alebo uzlami.
Zariadenie		
Štart/stop generátora		
Nakonfigurujte nastavenia a podmier	ky automatického spustenia	generátora. GX - Automatické spustenie/zastavenie generátora
Nádržové čerpadlo		
Nakonfigurujte automatické spustenie	e a zastavenie čerpadla na za	aklade informácií o hladine nádrže (odosielateľ). Automatické spustenie/zastavenie pumpy s Color Control GX
Relé		
Funkcia	Poplachové relé	Vyberte funkciu relé. Možné funkcie sú "Relé alarmu", "Spustenie/zastavenie generátora", "Čerpadlo nádrže" a "Žiadne" (vypnuté).
Polarita	Normálne otvorené	Vyberte polaritu relé na zadnej strane Cerbo GX. 'Normálne otvorené' alebo 'Normálne zatvorené'. (Všimnite si, že nastavenie na normálne zatvorené zvyšuje spotrebu energie Cerbo GX.)
Služby		
ModbusTCP	Vypnuté	Toto nastavenie aktivuje službu ModbusTCP. Viac informácií o ModbusTCP v tomto dokumente: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron- Energy-products_EN.pdf
MQTT v sieti LAN (SSL)	Zapnuté	
MQTT v sieti LAN (čistý text)	Vypnuté	
Obojsmerná komunikácia VRM	Nie	Povoliť vzdialenú konfiguráciu a aktualizácie firmvéru. Návod na nastavenie napájania VE
Bluetooth	Zapnuté	

Položka	Predvolené	Popis
CAN-bus		Profil zbernice CAN, odosielanie údajov do VE.Can, jedinečné číslo zariadenia pre VE.Can, kontrola jedinečných čísel
I/O		
Analógové vstupy	Zapnuté	Dostupné snímače hladiny v nádrži zap./vyp., dostupné snímače teploty zap./vyp
Digitálne vstupy	Vypnuté	Dostupné digitálne vstupy vypnuté, Dverový alarm, Bilge čerpadlo, Bilge alarm, Alarm proti vlámaniu, Dymový alarm, Požiarny alarm, CO2 alarm, Generátor

Pri používaní systému VE.Bus je možné nakonfigurovať závažnosť problémov v systéme VE.Bus, ktoré by mali spôsobiť, že sa na Cerbo GX zobrazí upozornenie (a vydá pípnutie):

- · Vypnuté: Cerbo GX nikdy nezapípa ani nezobrazí upozornenie
- · Len alarm: Cerbo GX iba pípne a zobrazí upozornenie, keď sa systém VE.Bus vypne v stave alarmu.
- · Povolené (predvolené): Cerbo GX pípne a zobrazí upozornenie

Keď je všetko hotové, v prípade potreby nezabudnite zmeniť úroveň prístupu na používateľa.

5.2. Stav nabitia batérie (SOC)

5.2.1. Ktoré zariadenie by som mal použiť na výpočet SOC?

Existujú tri typy produktov, ktoré počítajú stav nabitia (SOC). Samotný Cerbo GX SOC nevypočítava, iba ho získava z pripojených zariadení.

Tri produkty, ktoré počítajú SOC, sú:

- 1. Monitory batérie, ako sú BMV, Lynx Shunt alebo Lynx Ion BMS
- 2. Multi a Quattro invertor/nabíjačky
- 3. Batérie so vstavaným monitorom batérie a pripojením (väčšinou BMS-Can) k Cerbo GX.

Kedy použiť čo?

Ak máte batériu so vstavaným monitorom batérie, ako je napríklad batéria BYD alebo Freedomwon; je to ľahké. Použite to.

Ak nie, potom možnosti závisia od typu systému:

- 1. Ak je menič/nabíjačka MultiPlus alebo Quattro jediným zdrojom nabíjania batérií a jediným odberom, potom môže fungovať ako základný monitor batérie, pretože počíta, čo vstúpilo, a počíta, čo vychádza. Nie je potrebná špeciálna batéria, ako je BMV.
- Ak sa systémy skladajú z meniča/nabíjačky, MPPT a zariadenia GX, potom ešte nie je potrebné pridávať vyhradený monitor batérie.
 Pre akékoľvek iné typy systémov, ako je loď alebo vozidlo s jednosmernými svetlami a inými záťažami, bude potrebný špeciálny
- monitor batérie.

5.2.2. Rôzne riešenia sú podrobne vysvetlené

(A) Batéria a Multi alebo Quattro (typický záložný systém)

Nie je potrebný žiadny monitor batérie: Multi alebo Quattro je jediný produkt pripojený k batérii a má plnú kontrolu nad všetkými nabíjacími a vybíjacími prúdmi. Preto môže sám vypočítať správnu SOC.

Konfigurácia:

- 1. Povoľte a nakonfigurujte Monitor batérie vo VEConfigure.
- 2. V Cerbo GX v Nastavenia → Nastavenie systému overte vybratý Monitor batérie. Mala by byť nastavená na Multi alebo Quattro.

(B) Batéria s multifunkčnými alebo Quattro a MPPT solárnymi nabíjačkami – TIEŽ – EasySolar so vstavaným Cerbo GX

Nevyžaduje sa žiadny monitor batérie, pokiaľ sú všetky solárne nabíjačky MPPT produkty Victron a sú pripojené k Cerbo GX. Cerbo GX bude nepretržite čítať skutočný nabíjací prúd zo všetkých solárnych nabíjačiek a posielať súčet do Multi (alebo Quattro), ktorý potom použije tieto informácie vo svojich výpočtoch SOC.

Konfigurácia:

- 1. Povoľte a nakonfigurujte monitor batérie inVEConfigure.
- 2. Na Cerbo GX v Nastavenia → Nastavenie systému overte vybratý Monitor batérie. Malo by ísť o Multi alebo Quattro.
- 3. IV tej istej ponuke skontrolujte, či je povolená možnosť "Použiť prúd solárnej nabíjačky na zlepšenie VE.Bus SOC". Upozorňujeme, že toto nie je nastavenie je to len indikátor automatického procesu.

Upozorňujeme, že táto funkcia vyžaduje najnovšie verzie firmvéru v zariadeniach Multis alebo Quattros (minimálne 402) a Cerbo GX (minimálne v2.06).

(C) Batérie so vstavaným monitorom batérie

V prípadoch, keď systém obsahuje batériu, ktorá má vstavaný monitor batérie a výpočet SOC – ako napríklad mnohé z tu uvedených batérií – nie je potrebný špeciálny monitor batérie.

Konfigurácia:

- 1. Pripojte komunikačný kábel batérie k Cerbo GX podľa pokynov.
- 2. V Cerbo GX v časti Nastavenia → Nastavenie systému skontrolujte, či je vybratý monitor batérie batéria.

Všimnite si, že nastavenie Monitora batérie vo VEConfigure3 je irelevantné. V prípade systémov, ako je tento, zmena tohto nastavenia nebude mať žiadny vplyv na nabíjanie ani žiadne iné parametre v tomto type systému.

(D) Iné typy systémov

Ak je k batérii pripojených viac nabíjačiek alebo záťaží ako len solárne nabíjačky Multi alebo MPPT, bude potrebný špeciálny monitor batérie. *Príklady sú:*

- Domáce zaťaženie v námornom alebo dopravnom systéme.
- · PWM solárne nabíjačky
- · AC nabíjačky, ako sú Skylla-is, Phoenix nabíjačky, iné ako Victron nabíjačky atď.
- Alternátory
- DC-DC nabíjačky
- · Veterné turbíny
- Vodné turbíny

V prípade, že sa používa batéria so vstavaným monitorom, ako je vysvetlené v (C), potom ide o vyhradený monitor batérie. Pozrite si časť (C).

V opačnom prípade nainštalujte BMV alebo Lynx Shunt VE.Can.

Konfigurácia:

- 1. Nakonfigurujte monitor batérie podľa jeho dokumentácie.
- 2. V Cerbo GX v Nastavenia → Nastavenie systému overte vybratý Monitor batérie.
- 3. Malo by ísť o BMV alebo Lynx Shunt Battery Monitor.
- 4. Dokončené.

Všimnite si, že nastavenie Monitora batérie vo VEConfigure3 je irelevantné. V prípade systémov, ako je tento, zmena tohto nastavenia nebude mať žiadny vplyv na nabíjanie – ani žiadne iné parametre – v tomto type systému.

5.2.3.Poznámky k SOC

 Všimnite si, že toto všetko je o tom, aby sa používateľovi ukázal presný stav nabitia, a nie je to potrebné pre efektívny systém. Percento SOC sa nepoužíva na nabíjanie batérie. Je to však potrebné, keď je potrebné automaticky spustiť a zastaviť generátor na základe SOC batérie.

Viac informácií:

VRM Portal FAQ - rozdiel medzi BMV SOC a VE.Bus SOC

Pozrite si časť Konfigurovateľné parametre, časť [26] o výbere monitora batérie a má systém

jednosmerného prúdu.

5.2.4.Výber zdroja SOC

(Nastavenia → Nastavenie systému → Monitor batérie)

Na obrázku nižšie môžete vidieť celý rad voliteľných možností pre hodnoty SOC, ktoré sú zobrazené na hlavnej obrazovke Prehľad.

Vyberte zdroj, ktorý chcete vidieť na hlavnej obrazovke Prehľad vášho Cerbo GX.

<	09:26
Automatic	۲
BMV-702 on USB	0
MultiPlus 48/5000/70-50 on VE.Bus	\bigcirc
No battery monitor	\bigcirc
BMV-702 on VE.Direct	0



Na obrázku vyššie sme zvolili nastavenie Automatic. Keď je vybratá možnosť Automaticky, obrazovka Nastavenie systému bude vyzerať ako na obrázku nižšie.

<	System setup	09:22
AC input 1		Grid
AC input 2		Generator
Battery monitor		Automatic
Auto selected: BMV-7	02 on VE.Direct	
Has DC system		OFF

<u> 네</u> Pages

Funkcia "Automatic" používa nasledujúcu logiku:

- 1. Keď bude k dispozícii, použije vyhradený monitor batérie, ako je BMV alebo Lynx Shunt, alebo batériu so vstavanou batériou. monitorovať.
- 2. Keď je pripojených viac ako jeden, použije sa náhodný jeden aj keď ho môžete vybrať manuálne.
- 3. Keď nie je vyhradený monitor batérie, použije VE.Bus SOC.

Kedy by som mal použiť možnosť "Bez monitoru batérie"?

Použite to v systémoch, kde:

- 1. je nainštalovaný Multi alebo Quattro
- 2. nie je nainštalovaný žiadny BMV alebo iný monitor batérie

≡ Menu

3. systém má iné jednosmerné záťaže alebo iné nabíjačky pripojené k rovnakej batérii, ktoré nie sú pripojené k Cerbo GX.

Krátke vysvetlenie: SOC VE.Bus, ako je určené Multi alebo Quattro, bude vo vyššie uvedenej situácii nesprávne. Pretože nebude brať do úvahy vybíjacie a nabíjacie prúdy týchto iných jednosmerných záťaží a tiež nemonitorovaných nabíjačiek.

5.2.5. Podrobnosti na VE.Bus SOC

Keď je invertor/nabíjačka hromadne, SOC nestúpne nad hodnotu nastavenú vo VEConfigure3 pre parameter "Stav nabitia, keď je hromadne ukončený" na karte Všeobecné; predvolená hodnota 85 %. V systéme so solárnymi nabíjačkami sa uistite, že napätie absorpcie, ako je nakonfigurované v MPPT, je mierne vyššie ako rovnaké nastavenie v striedači/nabíjačke. Ten musí rozpoznať, že napätie batérie dosiahlo úroveň absorpcie. Ak sa tak nestane, SOC sa zasekne na vyššie uvedenom percente konca hromadnej výroby, predvolene 85 %.

5.3. Prispôsobte si logo na stránke Boat & Motorhome

Na stránku Boat & Motorhome je možné použiť vlastné logo.

Zadajte nasledujúcu adresu do webového prehliadača zariadenia pripojeného k rovnakej sieti. Použitie tejto adresy ako tem platňa: http://venus.local/logo.php alebo http://[ip-here]/logo.php (do hranatých zátvoriek vložte IP adresu vášho zariadenia). IP adresu nájdete v časti Nastavenia -> Ethernet alebo Wifi. Po načítaní stránky vyberte súbor obrázka zo svojho zariadenia. Reštartujte zariadenie GX.

6. Aktualizácia firmvéru GX

6.1. Cez internet alebo pomocou microSD karty/USB kľúča

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru:

- 1. Aktualizujte ho cez internet, buď ručne, alebo ho nechajte každý deň kontrolovať nové aktualizácie
- 2. Aktualizujte ho z karty microSD alebo USB kľúča

6.2. Priame stiahnutie z internetu

Priame stiahnutie z internetu.

Ak chcete aktualizovať z internetu, prejdite na: Nastavenia -> Firmvér -> Online aktualizácie.

<	Firmware	08:57	< Onlin	e updates 08:58
Firmware version		v2.00	Auto update	Check only
Build date/time	2	01612301035	Update to	Latest release
Online updates		>	Check for updates	Press to check
Offline updates		>	Update available	Press to update to v2.01
Stored backup firmwar	e	>	Update build date/time	201701131248
<u> 네</u> Pages	=	Menu	<u> 네</u> Pages	⊒ Menu

6.3. MicroSD karta alebo USB kľúč

Aktualizácia pomocou microSD karty alebo USB kľúča sa nazýva 'Offline aktualizácia'. Použite ho pri aktualizácii zariadenia, ktoré nie je pripojené k internetu.

Krok 1. Stiahnite si

Získajte najnovší súbor swu:

venus-swu-beaglebone.swu

Všimnite si, že rovnaké súbory a protokol zmien sú k dispozícii na Victron Professional. To tiež obsahuje pripojenie dropbox, takže

na svojom notebooku môžete mať vždy k dispozícii najnovší súbor.

Krok 2. Nainštalujte na kartu microSD alebo USB kľúč

Uložte súbor do koreňového priečinka USB kľúča alebo microSD karty.

Krok 3. Vložte zariadenie

Všimnite si, že uvidíte varovanie "Nepoužívam médiá na ukladanie protokolov". Toto varovanie možno

pokojne ignorovať.

<	Settings	08:57
General		>
Firmware		>
Date & Time		>
R Attached	l storage contains a firm	ware image,
s	not using for data loggi	ng. >
Display & languag	je	>
Pages <u>ااا</u>	~	≣ Menu

Krok 4. Spustite aktualizáciu

 $\label{eq:prejdite} \mbox{Prejdite na Nastavenia} \rightarrow \mbox{Firmvér} \rightarrow \mbox{Aktualizácie offline.}$

Stlačte Skontrolovať aktualizácie

Ak je firmvér na microSD karte alebo USB kľúči novší ako spustený, zobrazí sa položka "K dispozícii je aktualizácia", stlačením spustíte proces aktualizácie.

< c	offline updates	09:14
Check for updates on S	SD/USB	Press to check
Update available	Press to	update to v2.01
Update build date/time	2	201701131248
Pages الله		≣ Menu

6.4. Denník zmien

Protokol zmien je dostupný vo Victron Professional pod Firmware, Venus OS.

7. VE.Bus Inverter/charger monitoring

7.1. Nastavenie obmedzovača vstupného prúdu

Nastavenie "Overruled by remote" vo VEConfigure

Táto kapitola vysvetľuje dôsledky povolenia alebo zakázania používateľského ovládania nastavenia obmedzovača vstupného prúdu, ako je vidieť tu v ponuke:

<	MultiPlus 48/5000/70-50	09:29
Switch		On
State		Bulk
Input current lin	nit	3.0
Alarms		>
DC Voltage		52.32V
DC Current		-10.3A
ul Page		= Monu

Limit nastavený používateľom v Cerbo GX bude aplikovaný na všetky vstupy, kde je povolené "Overruled by remote", nakonfigurované pomocou VictronCon-nect alebo VEConfigure:

Internal transfer switch	
Accept wide input freque	ency range (45-65 Hz) 🛛 🔽 Ground relay
AC low disconnect 180	V AC high connect 265 V
AC low connect 187	V AC high disconnect 270 V
☑ UPS function	
🔲 Dynamic current limiter	
AC1 input current limit 50.0 (priority)	A Overruled by remote
AC2 input current limit 30.0	A Verruled by remote

Na príklade lode s dvoma AC vstupmi a Quattro, kde:

1. Generátor schopný dodávať 50 A je pripojený k vstupu 1;

21

2. Pobrežné napájanie je pripojené na vstup 2. (Dostupný výkon závisí od menovitého výkonu prístavného napájacieho zdroja.)

Nakonfigurujte systém presne tak, ako je uvedené vyššie na snímke obrazovky VEConfigure. Vstup 1 má prednosť pred vstupom 2, preto sa systém automaticky pripojí k agregátu vždy, keď je spustený. Použije sa pevný limit vstupného prúdu 50 A. A keď nie je k dispozícii generátor a na vstupe 2 je k dispozícii sieť, Quattro použije limit vstupného prúdu, ako je nakonfigurovaný v Cerbo GX.

Ďalšie dva príklady: (V oboch prípadoch, ak zakážete "Overrule by remote", nastavenie prúdového limitu v Cerbo GX nebude mať žiadny účinok. A ak povolíte "Overrule by remote" pre oba vstupy, prúdový limit nastavený v Cerbo GX sa použije na oba vstupy.)

Systémy, kde nie je možné ovládať limit vstupného prúdu

V určitých inštaláciách nie je možné kontrolovať limit vstupného prúdu. V týchto prípadoch menu Cerbo GX neumožní zmeniť nastavenie:

- 1. Inštalácie s VE.Bus BMS
- 2. Inštalácie s digitálnym multifunkčným ovládačom (alebo jeho predchodcami)

<	Quattro 24/3000/70-2x50	◊ 08:21	<	Quatt	ro 24/3000/70-2	x50 💡 08:22
Switch		On	Input cu	urrent limit		50.0
State		Bulk	Alarms			>
Ing This set Ala conne execute " DC	ting is disabled when a VE.B cted. If it was recently disco Redetect system" that is ava on this menu.	us BMS is nnected alible below 4V	DC T DC exe Sta	'his setting is di connected. If il ecute "Redetec	sabled when a \ t was recently d t system" that is on this menu.	VE.Bus BMS is isconnected DA s avalible below
DC Current		0.0A	Active I	nput		AC IN1
Pag <u>الا</u>	es 🗸	≡ Menu		<u>III</u> Pages	\$	≡ Menu

V puzdre bude deaktivovaný aj vypínač iba zapnutia/vypnutia/nabíjačky na Cerbo GX.

Pri inštalácii s VE.Bus BMS použite namiesto toho kolískový prepínač - alebo pridajte do inštalácie Digital Multi Control.

Minimálne limitné hodnoty vstupného prúdu

Keď je funkcia PowerAssist povolená vo VEConfigure, existuje limit minimálneho vstupného prúdu. Skutočný limit sa pre každý

model líši. Po nastavení vstupného prúdu na hodnotu pod limitom sa automaticky opäť zvýši na limit. Všimnite si, že je stále možné

nastaviť limit vstupného prúdu na 0. Pri nastavení na 0 bude systém v priechode (nabíjačka je vypnutá).

Paralelné a trojfázové systémy

Konfigurovaný limit AC vstupného prúdu je celkový limit na fázu.

7.2. Upozornenie na rotáciu fáz

Napájanie striedavého prúdu, buď generátora alebo siete, do trojfázového invertorového/nabíjacieho systému musí byť v správnej rotácii, známej aj ako poradie. Ak nie, potom invertor/nabíjačky nebudú akceptovať napájanie striedavým prúdom a zostanú v režime striedača.

V takom prípade sa upozorní na rotáciu fáz. Ak chcete problém vyriešiť, zmeňte zapojenie na vstupe striedavého prúdu: vymeňte jednu z fáz, čím sa efektívne zmení rotácia z L3 \rightarrow L2 \rightarrow L1 na L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3. Alebo preprogramujte Multis a upravte priradenú fázu tak, aby zodpovedala zapojeniu.

Na samotnom zariadení GX sa upozornenie zobrazí ako upozornenie na GUI:

<	Notifications	<u>A</u> 11:11	hotł	keys	
Warnin Wrong	phase rotation dete	2019-05-23 11:11 ected	esc ←		
			1	`]	
			← ↓	,	
<u>ااا</u> Page	S	≡ Menu		-	

Tiež je to viditeľné v ponukách:

< A	larm status		<u>A</u> 11:13	hotkeys
Overload	L1: Ok	L2: Ok	L3: Ok	
DC ripple	L1: Ok	L2: Ok	L3: Ok	
Voltage Sensor			Ok	esc
Temperature Sensor			Ok	1
Phase rotation			Warning	
VE.Bus Error 11 report			>	
<u>ااا</u> Pages	^	≡Me	nu	

A na portáli VRM je viditeľný na miniaplikácii VE.Bus Alarms & warnings na stránke Advanced:

emperature I 1														
emperature 12														
emperature L3														
Low battery L1														
Low battery L2														
ow battery L3											1			
Overload L1														
Overload L2														
Overload L3														
Phase rotation														
14 1	lar 16 Mar	18 Mar	20 Mar	22 Mar	24 Mar	26 Mar	28 Mar	30 Mar	1 Apr	3 Apr	5 Apr	7 Apr	9 Apr	11 Apr 1

A tiež bude uvedený v Alarm Log na VRM a bude odoslaný e-mail; pomocou systému VRM Alarm Monitoring.

7.3. Monitorovanie zlyhania siete

Keď je táto funkcia povolená, spustí sa alarm, keď systém nebude pripojený k AC vstupu nakonfigurovanému ako Grid alebo Shore dlhšie ako 5 sekúnd.

<	System setup	20:41
System name		Automatic
AC input 1		Grid
AC input 2		Generator
Monitor for grid fa	ilure	Disabled
Battery monitor	MultiPlus-II 48/3000	0/35-32 on VE.Bus
Has DC system		
Pages الله	~	≣ Menu

Alarm sa zobrazuje ako upozornenie v GUI a ako alarm na portáli VRM a je dostupný na ModbusTCP / MQTT.

Odporúčame použiť pre záložné systémy. Ale aj pre jachty alebo vozidlá na pevnine.

Upozorňujeme, že toto nastavenie monitoruje, či je systém pripojený k sieti/pobrežiu. Monitorovanie generátora je už k dispozícii ako súčasť funkcie štart/stop generátora a nie je jej súčasťou.

Túto funkciu nepoužívajte v systémoch, ktoré používajú nastavenie Ignorovať vstup striedavého prúdu v našich striedačoch/nabíjačkách: keď systém ignoruje vstup striedavého prúdu, tj beží v ostrovnom režime, ako bolo zamýšľané, aj keď je sieť dostupná, ohlási poruchu siete.

7.4. Rozšírené menu

Vyrovnávanie

Spustí vyrovnávanie. Podrobnosti nájdete v dokumentácii Multi alebo Quattro.

Systém redetekcie

Znova detekuje typ meniča/nabíjačky a jeho vlastnosti & amp; konfigurácia. Túto funkciu použite, keď napríklad VE.Bus BMS býval súčasťou systému a už nie je.

Obnovenie systému

Reštartuje menič/nabíjačku, keď sa prestane opakovať. Napríklad po (veľmi) ťažkom preťažení; alebo tri preťaženia za sebou.

Test relé ESS

Zobrazuje stav testu relé ESS. Relevantné len vtedy, keď ide o systém ESS. Podrobnosti nájdete v Q9 v ESS Manual FAQ

8. DVCC - Distribuované riadenie napätia a prúdu

8.1. Úvod a vlastnosti

Povolenie DVCC zmení zariadenie GX z pasívneho monitora na aktívny ovládač. Dostupné funkcie a efekty aktivácie DVCC závisia od typu použitej batérie. Účinok závisí aj od nainštalovaných komponentov Victron a ich konfigurácie.

< DV	12:03	
CAUTION: Read the manual i	pefore adjusting	
DVCC		
Limit charge current		
SVS - Shared voltage sense		
STS - Shared temperature ser	ise	
Temperature sensor		Automatic
Used sensor: MultiPlus-II 48/5	000/70-50 on VE.	Bus
SCS - Shared current sense		
SCS status	Disabled (Exter	nal control)
<u>씨</u> Pages ^	≣⊾	lenu

Príklad 1 – Riadené batérie CAN-bus Napríklad v systémoch s pripojenou riadenou batériou CAN-bus BMS, GX prijíma limit nabíjacieho napätia (CVL), limit nabíjacieho prúdu (CCL), limit vybíjacieho prúdu (DCL) z tejto batérie a relé, ktoré do pripojeného meniča/nabíjačky a solárnych nabíjačiek. Tie potom deaktivujú svoje interné nabíjacie algoritmy a jednoducho urobia to, čo im prikáže batéria. Nie je potrebné nastavovať nabíjacie napätia ani vyberať typ nabíjacieho algoritmu.

Príklad 2 - Olovené batérie Pre systémy s olovenými batériami ponúka DVCC funkcie, ako je konfigurovateľný systémový limit nabíjacieho prúdu, kde zariadenie GX aktívne obmedzuje menič/nabíjačku v prípade, že sa solárne nabíjačky už nabíjajú na plný výkon. Rovnako ako zdieľaný teplotný zmysel (STS) a zdieľaný aktuálny zmysel (SCS).

V tejto tabuľke sú uvedené odporúčané nastavenia pre rôzne typy batérií:

	Lead (AGM, Gel, OPzS,)	VE.Bus Lithium	Freedom- won	BYD	Pylontech	BMZ	MG Electronics
Auto-config	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
System charge current	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Should you enable SVS?	Yes	No	Yes	No	No	No	No
Should you enable STS?	Yes	No	No	No	No	No	No
Charge Control Method		-	Dynamic	Fixed	Fixed	Fixed	Dynamic
Wire ATC & ATD?	n.a.	Yes	No	No	No	No	No

Starostlivo si preštudujte nasledujúce kapitoly, aby ste plne porozumeli DVCC pre konkrétny systém.

Ak chcete povoliť alebo zakázať DVCC, pozrite si Nastavenia → DVCC v ponukách:

<	Settings	00:00
General		>
Firmware		>
Date & Time		>
Remote Console		>
System setup		>
DVCC		>
<u> 네</u> Pages	~	≣ Menu

8.2. Požiadavky DVCC

Kompatibilita batérie

V prípade batérií pripojených k zbernici CAN si pozrite príslušnú stránku v príručke o kompatibilite batérií, aby ste zistili, či bolo povolenie DVCC testované s vaším typom batérie a či je podporované. Ak DVCC nie je uvedené v poznámkach týkajú-cich sa vašej batérie, nezapínajte DVCC.

Pre gélové, AGM, OPzS a iné olovené batérie je možné DVCC bez problémov použiť. To isté platí pre lítiové batérie Victron Energy s VE.Bus BMS, Lynx Ion + Shunt BMS alebo Lynx Ion BMS. DVCC je preferovaný prevádzkový režim pre batérie Redflow ZBM2/ZCell využívajúce Redflow CANBus BMS.

Verzie firmvéru

Nepoužívajte DVCC v prípadoch, keď nie sú splnené tieto požiadavky. Vo všetkých prípadoch odporúčame počas uvádzania do prevádzky nainštalovať najnovší dostupný firmvér. Keď funguje dobre, nie je potrebné bezdôvodne proaktívne aktualizovať firm-vér. V prípade ťažkostí je prvým krokom aktualizácia firmvéru.

Požadované minimálne verzie firmvéru:

- Multi/Quattro: 422
- MultiGrid: 424
- Cerbo GX/ Cerbo GX: v2.12
- VE.Direct MPPTs: v1.29
- · Solárne nabíjačky VE.Can MPPT nemožno použiť: zatiaľ nepodporujú nové kontrolné mechanizmy.
- Lynx Ion + Shunt: v2.04
- Lynx BMS: v1.09

Od firmvéru Venus v2.40 sa zobrazí varovné hlásenie "Chyba #48 - DVCC s nekompatibilným firmvérom", keď má jedno zo zariadení pri používaní DVCC nekompatibilný firmvér.

V prípade systému ESS musí mať asistent ESS verziu 164 alebo novšiu (vydané v novembri 2017).

<	System setup	09:12
Distributed voltage a minimum VE.Bus firm solar charger firmwa solar chargers are no Read the manual bef	nd current control (D nware version 422 an are version v1.29. VE.0 ot supported. fore enabling this feat	VCC) requires d VE.Direct Can connected ture.
DVCC		
SVS - Shared voltage	e sense	
Limit charge current	Î	OFF
BMS control		Off
Pages اس	^	⊒ Menu

8.3. Účinky DVCC na algoritmus nabíjania

Naše invertorové/nabíjačky a MPPT solárne nabíjačky používajú svoj vlastný interný nabíjací algoritmus, keď sú v samostatnom režime. To znamená, že určujú, ako dlho zostať v Absorption, kedy prepnúť na Float, kedy prepnúť späť na Bulk alebo Storage. A v týchto rôznych fázach používajú nakonfigurované parametre vo VictronConnect a VEConfigure.

V niektorých systémoch je algoritmus vnútorného nabíjania deaktivovaný a nabíjačka potom pracuje s externe riadeným cieľovým napätím..

Táto príručka vysvetľuje rôzne možnosti:

	Selection guide		Resulting ch	arge algorithm
System type	Battery type	DVCC	Inverter/charger	MPPT Solar Charger
ESS Assistant	Intelligent battery	DVCC on	Battery	Battery
		DVCC off	Don't do this; b	etter enable DVCC
	Normal battery	DVCC on	Internal	Inverter/charger
		DVCC off	Internal	Inverter/charger
Standard	Intelligent battery	DVCC on	Battery	Battery
	252 92	DVCC off	Don't do this; b	etter enable DVCC
	Normal battery	DVCC on	Internal	Internal
		DVCC off	Internal	Internal

Interné

Algoritmus vnútorného nabíjania (bulk → absorpcia → float → re-bulk) a nakonfigurované nabíjacie napätia sú aktívne. Invertor/nabíjačka indikovaný stav nabitia: objem, absorpcia, plavák atď.

MPPT indikoval stav nabitia: objem, absorpcia, plávajúca a tak ďalej. (Verzia firmvéru od 1.42 a vyššie. Staršie verzie majú chybu, ktorá spôsobuje, že MPPT hovorí "Ext. Control", keď je len aktuálne obmedzené; jeho interný nabíjací algoritmus je stále aktívny.

Invertor/nabíjačka (platí len pre MPPT)

Algoritmus interného nabíjania MPPT je vypnutý; namiesto toho je riadený nastavenou hodnotou nabíjacieho napätia prichádzajúcou zo striedača/nabíjačky.

Stav nabitia indikovaný MPPT: Ext. ovládanie.

Batéria

Algoritmus interného nabíjania je zakázaný; a namiesto toho je zariadenie ovládané batériou.

Invertor/nabíjačka indikovaný stav nabitia: Hromadné v režime riadenej prúdom, Absorpcia v režime riadeného napätím. Nikdy neplávajte; aj keď prúdy môžu byť nízke / batéria môže byť plná.

Stav nabitia indikovaný MPPT: Ext. ovládanie.

8.4. Funkcie DVCC pre všetky systémy

Tieto funkcie platia pre všetky typy systémov, keď je aktivovaný DVCC: s alebo bez asistenta ESS a s olovenými alebo inými normálnymi batériami, ako aj vtedy, keď je nainštalovaná inteligentná batéria pripojená k CAN-bus BMS:

8.4.1. Obmedzte nabíjací prúd

Toto je užívateľsky konfigurovateľné nastavenie maximálneho nabíjacieho prúdu. Funguje naprieč celým systémom. Solárne nabíjačky MPPT sú automaticky uprednostňované pred sieťou/generátorom



Toto nastavenie je dostupné v ponuke "Nastavenia → "Nastavenie systému" na zariadení GX.

Podrobnosti:

1) Ak je pripojený CANBUS-BMS a BMS požaduje maximálny nabíjací prúd, ktorý sa líši od nastavenia konfigurovateľného používateľom, použije sa nižšia z týchto dvoch hodnôt.

2) Tento mechanizmus funguje len pre invertory/nabíjačky Victron a solárne nabíjačky. Iné nabíjačky, ako napríklad Skylla-i, nie sú kontrolované a tiež sa neberie do úvahy ich nabíjací prúd. To isté platí pre zariadenia, ktoré nie sú pripojené k zariadeniu GX, ako je napríklad alternátor. Inak povedané: bude kontrolovaný celkový nabíjací prúd striedača/nabíjačiek a všetkých MPPT, nič iné. Akékoľvek iné zdroje budú účtované navyše, nezohľadnené. Dokonca aj pri inštalácii BMV alebo iného monitora batérie.

3) Jednosmerné zaťaženie sa neberie do úvahy. Aj keď je nainštalovaný BMV alebo iný monitor batérie. Napríklad pri nakonfigurovanom maximálnom nabíjacom prúde 50 ampérov a jednosmernom zaťažení 20 ampérov sa batéria bude nabíjať 30 ampérov. Nie s plnými povolenými 50 ampérmi.

4) Prúd odoberaný zo systému striedačom/nabíjačkou je kompenzovaný. Napríklad, ak sa na napájanie striedavých záťaží odoberá 10 A a limit je 50 A, systém umožní solárnym nabíjačkám nabíjať maximálne 60 A.

5) Vo všetkých situáciách je maximálny limit nabitia nakonfigurovaný v samotnom zariadení, tj. limit nabíjacieho prúdu nastavený pomocou VictronConnect alebo VEConfigure pre solárne nabíjačky alebo invertor/nabíjačky bude stále platný. Príklad na ilustráciu: v prípade, že je v systéme iba invertor/nabíjačka a vo VEConfigure je nabíjací prúd nakonfigurovaný na 50 ampérov. A na zariadení GX je nakonfigurovaný limit 100 A, potom bude pracovný limit 50 ampérov.

8.4.2. Shared Voltage Sense (SVS)

Funguje so zariadeniami VE.Bus a VE.Direct Solar Chargers.

Systém automaticky vyberie najlepšie dostupné meranie napätia. Ak je to možné, použije napätie z BMS alebo monitora batérie BMV, inak použije napätie batérie hlásené systémom VE.Bus.

Napätie zobrazené na GUI odráža rovnaké meranie napätia.

Snímanie zdieľaného napätia (SVS) je predvolene povolené, keď je povolené DVCC. Dá sa deaktivovať prepínačom v Nastaveniach →Ponuka Nastavenie systému.

8.4.3. Zdieľané snímanie teploty (STS)

Vyberte snímač teploty, ktorý chcete použiť; a zariadenie GX odošle nameranú teplotu batérie do systému invertor/nabíjačka, ako aj do všetkých pripojených solárnych nabíjačiek.

Voliteľné zdroje teploty batérie sú:

- · BMV-702 monitor batérie
- BMV-712 monitor batérie
- · Lynx Shunt VE.Can monitor batérie
- Teplotné vstupy na Cerbo GX (a rovnaké pre ostatné GX zariadenia, ktoré majú teplotný vstup)
- Multi/Quattro invertor/nabíjačka
- Solárne nabíjačky (ak sú vybavené snímačom teploty)

8.4.4. Zdieľaný aktuálny zmysel(SCS)

Táto funkcia posiela prúd batérie meraný monitorom batérie pripojeným k zariadeniu GX do všetkých pripojených solárnych nabíjačiek.

Solárne nabíjačky môžu byť nakonfigurované tak, aby využívali prúd batérie pre mechanizmus koncového prúdu, ktorý ukončí absorpciu, keď je prúd pod nakonfigurovanou prahovou hodnotou. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k solárnej nabíjačke.

Táto funkcia sa vzťahuje len na systémy, ktoré nie sú ESS a/alebo nemajú spravovanú batériu, pretože v oboch týchto prípadoch je MPPT už riadený externe.

Vyžaduje firmvér solárnej nabíjačky MPPT v1.47 alebo novší.

8.5. Funkcie DVCC pri používaní CAN-bus BMS batérie

Táto kapitola platí pre všetky systémy, kde je nainštalovaný inteligentný batériový BMS a pripojený cez CAN-bus. Upozorňujeme, že to nezahŕňa Victron VE.Bus BMS.

Takýto inteligentný BMS odosiela štyri parametre do zariadenia GX:

- 1. Limit nabíjacieho napätia (CVL): maximálne nabíjacie napätie, ktoré batéria aktuálne akceptuje.
- 2. Limit nabíjacieho prúdu (CCL): maximálny nabíjací prúd požadovaný batériou.
- 3. Limit vybíjacieho prúdu (DCL): maximálny vybíjací prúd požadovaný batériou.

Pre všetky tri parametre niektoré typy batérií prenášajú dynamické hodnoty. Napríklad určujú maximálne nabíjacie napätie na základe napätí článkov, stavu nabitia alebo napríklad teploty. Ostatné značky používajú pevnú hodnotu.

Tu je stránka v ponukách zobrazujúca parametre:

<	Parameters	12:51
Charge Volt	age Limit (CVL)	57.7V
Charge Curr	rent Limit (CCL)	103.4A
Discharge C	urrent Limit (DCL)	19.9A
Low Voltage	Disconnect (always ignored)
		SC - 49836
<u>쎄</u> Pa	ages	≡ Menu

Pre takéto batérie nie je potrebné zapájať pripojenia umožňujúce nabíjanie a vybíjanie do AUX vstupov na Multi alebo Quattro.

Pri invertovaní, tj v režime Island, sa Multis a Quattros vypnú, keď je maximálny vybíjací prúd nulový. Automaticky sa znova spustia, akonáhle sa obnoví buď sieť striedavého prúdu, alebo keď BMS opäť zvýši maximálny vybíjací prúd.

Pozrite si predchádzajúcu kapitolu "Obmedziť nabíjací prúd", používateľské nastavenie, kde nájdete podrobnosti o tom, ako sa používa maximálny nabíjací prúd, ako uprednostňuje solárnu energiu a ďalšie.

Všetko vyššie uvedené znamená, že nastavenie nabíjacích napätí alebo nabíjacích profilov vo VEConfigure alebo VictronConnect nie je potrebné a tiež nebude mať žiadny účinok. Solárne nabíjačky Multis, Quattros a MPPT sa budú nabíjať napätím prijatým cez zbernicu CAN z batérie.

8.6.DVCC pre systémy s asistentom ESS

- Režim ESS Keep nabité batérie funguje správne. Nejde to bez DVCC.
- Namiesto variabilného 2V sa používa fixný solárny offset 0,4V. (hodnoty pre 48V systémy vydeľte 4 pre 12V). Všimnite si, že táto solárna odchýlka sa použije iba vtedy, keď je režim ESS nastavený na Optimalizovaný v kombinácii s nastavením napájania solárnej nabíjačky prebytku napájania zapnutým, alebo keď je režim ESS nastavený na Udržiavať batérie nabité.
- Pridajte funkciu automatického dobíjania pre optimalizované a optimalizované režimy ESS (s BatteryLife). Systém automaticky dobije batériu (zo siete), keď SOC klesne o 5 % alebo viac pod hodnotu "Minimum SOC" v ponuke ESS. Nabíjanie sa zastaví, keď dosiahne minimálnu hodnotu SOC.
- Vylepšené zobrazenie stavu ESS: Okrem stavov nabíjačky (Bulk/Absorption/Float) boli pridané ďalšie režimy vybíjania a udržiavania.

Okrem toho uvádza aj dôvody stavu, v ktorom sa nachádza:

- #1: Nízka SOC: vybíjanie je zakázané
- #2: BatteryLife je aktívny
- #3: Nabíjanie zakázané systémom BMS
- #4: Vybíjanie zakázané BMS
- #5: Prebieha pomalé nabíjanie (súčasť BatteryLife, pozri vyššie)
- #6: Používateľ nakonfiguroval nulový limit poplatkov.
- #7: Používateľ nakonfiguroval limit vybíjania na nulu.

9. Portál VRM

9.1. Úvod k portálu VRM

Po pripojení na internet je možné zariadenie GX používať v kombinácii s portálom Victron Remote Management (VRM), ktorý umožňuje:

- · Jednoduchý vzdialený prístup k všetkým štatistikám a stavu systémov online
- · Vzdialená konzola na VRM: pristupujte k svojmu systému a nakonfigurujte ho, ako keby ste stáli vedľa neho
- Vzdialené aktualizácie firmvéru pripojených solárnych nabíjačiek a iných produktov Victron.
- Používanie aplikácie VRM pre iOS a Android.

Informácie o tom, ako pripojiť zariadenie k internetu, nájdete v kapitole Internetové pripojenie [15].

9.2. Registrácia na VRM

Pokyny sú v dokumente Začíname s portálom VRM.

Upozorňujeme, že každý systém bude musieť najprv úspešne odoslať údaje na portál VRM. Pokiaľ nebude úspešné pripojenie, nebude možné zaregistrovať systém do vášho používateľského účtu VRM. V takom prípade si pozrite časť Riešenie problémov, časť 5.7.

Upozorňujeme, že každý systém bude musieť najprv úspešne odoslať údaje na portál VRM. Pokiaľ nebude úspešné pripojenie, nebude možné zaregistrovať systém do vášho používateľského účtu VRM. V takom prípade si pozrite časť Riešenie problémov, časť 5.7.

9.3. Záznam údajov do VRM

Záznamy údajov sa prenášajú na portál VRM cez internet, ak je k dispozícii. Všetky súvisiace nastavenia sú dostupné v ponuke online portálu VRM:



Prenos dátových záznamov bol navrhnutý tak, aby fungoval aj pri zlom internetovom pripojení. Linky s trvalou stratou paketov až do 70 % sú stále dostatočné na to, aby sa dáta dostali von, aj keď sú v niektorých prípadoch oneskorené.

Pridanie externého úložného zariadenia

Ak nie je možné preniesť protokoly, zariadenie GX ich uloží do energeticky nezávislého úložiska (tj údaje sa nestratia pri výpadku napájania alebo reštarte).

Zariadenie GX má vyrovnávaciu pamäť na interné uloženie protokolov za niekoľko dní. Ak chcete túto dobu predĺžiť, vložte kartu microSD alebo USB kľúč. Stav interného úložiska si môžete pozrieť v nastaveniach.

Upozorňujeme, že po vložení takéhoto úložného zariadenia sa všetky interne uložené záznamy automaticky prenesú na vloženú kartu: žiadne údaje sa nestratia.

S vloženým externým úložným zariadením alebo bez neho sa zariadenie GX bude vždy pokúšať pripojiť k portálu a prenášať všetky nevybavené protokoly. To znamená, že aj keď meškanie trvá niekoľko mesiacov, po opätovnom získaní internetového pripojenia sa všetky nevybavené veci odošlú. Údaje sa odosielajú komprimovaným spôsobom: odosielanie veľkého množstva nevybavených údajov zaberie podstatne menšiu šírku pásma ako odosielanie údajov s nepretržite dostupným internetovým pripojením.

Požiadavky na úložné zariadenie

MicroSD karty alebo USB flash disky musia byť naformátované ako systémy súborov FAT12, FAT16 alebo FAT32 – a nie exFAT alebo NTFS.

Predávajú sa microSD karty typu SD a SDHC s kapacitou 32 GB a menšou s obsahom FAT12, FAT16 alebo FAT32. Dajú sa bez problémov použiť, pokiaľ nie sú následne preformátované na iný súborový systém.

Karty microSD typu SDXC, ktoré majú kapacitu väčšiu ako 32 GB, sú často naformátované pomocou systému exFAT, a preto ich nemožno použiť s Cerbo GX bez preformátovania a prípadného opätovného rozdelenia.

Manuálny prenos dátových záznamov do VRM

Pre zariadenia trvalo bez internetu je možné dáta vytiahnuť a následne nahrať ručne z notebooku.

- prejdite na Nastavenia → Portál VRM a kliknite na Vysunúť úložisko. Dbajte na to, aby ste SD kartu/USB kľúč nikdy nevyberali, môže to viesť k poškodeniu a strate údajov.
- 2. teraz vyberte úložné zariadenie a vložte ho do počítača alebo notebooku, ktorý je pripojený k internetu.
- 3. otvorte webový prehliadač a prejdite na portál VRM.
- 4. Prihláste sa a potom kliknite na možnosť "Nahrať súbor GX" a postupujte podľa pokynov:

+ Add a site	Upload CCGX file		Manual	Profile	Logout	EN 💌
		Groning	gen Hub-2			r

5. Odstráňte súbor z úložného zariadenia a potom ho znova vložte do zariadenia GX. Upozorňujeme, že nahratie rovnakých údajov dvakrát nespôsobuje žiadne problémy; ale aj tak je lepšie to nerobiť.

Pri intervale protokolovania raz za minútu predstavuje požadovaný úložný priestor približne 25 MB za mesiac v závislosti od počtu pripojených produktov. Takže s 1 GB microSD kartou môžete uložiť približne 3 roky nevybavených vecí. Inými slovami, na uloženie 6 mesiacov dát, ktoré VRM uchováva, by mala stačiť akákoľvek karta microSD alebo USB kľúč.

Keď je úložné zariadenie plné, nebudú sa zaznamenávať žiadne ďalšie údaje.

Ak je vložených viacero úložných zariadení, zariadenie GX uloží dáta na to, ktoré je vložené ako prvé. Keď ho odstránite, druhý nebude používať. Namiesto toho vytvorí internú vyrovnávaciu pamäť nevybavených vecí. Až po vložení nového sa znova prepne na používanie externého úložiska.

Strážca siete: automatický reštart

<	VRM online portal	▲ 22:19
Last contact		7s
Connection error		No error
Reboot device wh	en no contact	\bigcirc
No contact reset of	delay (hh:mm)	01:00

Táto funkcia, ktorá je predvolene vypnutá, spôsobí, že sa zariadenie GX automaticky reštartuje v prípade, že sa nepodarilo pripojiť k portálu VRM.

Pri zapínaní tejto funkcie na systémoch ESS buďte opatrní: keď sa stratí pripojenie k sieti a zariadenie GX sa reštartuje, systém môže stratiť napájanie, keď reštartovanie trvá príliš dlho (keď je prítomná sieť, Multi alebo Quattro prejdú).

9.4. Riešenie problémov so zaznamenávaním údajov

Táto kapitola vysvetľuje, čo robiť, keď zariadenie GX nemôže prenášať údaje na portál VRM.

Komunikácia potrebná na odoslanie protokolov na portál VRM je:

- 1. Funkčný DNS
- 2. Správna IP adresa
- 3. Funkčné internetové pripojenie
- Odchádzajúce http(s) pripojenie na http://ccgxlogging.victronenergy.com na porte 80 a 443. Upozorňujeme, že by to nikdy nemal byť problém, pokiaľ nejde o veľmi špecializované firemné siete.

Upozorňujeme, že Cerbo GX nepodporuje nastavenie proxy. Viac podrobností o požadovanom sieťovom pripojení nájdete tu.

Krok 1: Aktualizujte zariadenie GX na najnovší dostupný firmvér

Pokyny na aktualizáciu firmvéru zariadenia GX

Krok 2: Overte sieť a internetové pripojenie

V ponuke Nastavenia \rightarrow Ethernet alebo Nastavenia \rightarrow Wi-Fi skontrolujte nasledovné:

- 1. Stav musí byť "Pripojený"
- 2. Musí existovať adresa IP, ktorá nezačína na 169.
- 3. Musí existovať brána
- 4. Musia existovať servery DNS

V prípade GX GSM si pozrite príručku Riešenie problémov v ponuke GX GSM.

V prípade, že adresa IP začína 169, skontrolujte, či je vo vašej sieti spustený server DHCP. 99% všetkých sietí má spustený DHCP server a je štandardne povolený na všetkých známych ADSL, káblových a 3G routeroch. Ak nie je spustený žiadny server DHCP, nakonfigurujte IP adresu manuálne.

Ethernet

<	Ethernet	Q 09:54		
State		Connected		
MAC address		84:7E:40:65:47:4D		
IP configuration		Automatic		
IP address		192.168.004.148		
Netmask		255.255.255.000		
Gateway		192.168.004.001		
Pages <u>اا</u>	~	≡ Menu		

Keď používate Ethernet a stav zobrazuje 'Unplugged', overte si, že ethernetový sieťový kábel nie je chybný: skúste iný.

Dve kontrolky na zadnej strane Cerbo GX, kam sa pripája ethernetový kábel RJ45, by mali svietiť alebo blikať. Dve zhasnuté svetlá indikujú problém s pripojením.

WiFi

<	TP-LINK_9A338A	♀ 10:27		
State		Connected		
Name		TP-LINK_9A338A		
Forget network?				
Signal strength		87 %		
MAC address		00:1A:EF:39:28:C5		
IP configuration		Automatic		
Pages <u>ا</u>	~	≣ Menu		

Keď používate Wi-Fi a v ponuke sa zobrazuje "Nepripojený adaptér Wi-Fi", skontrolujte pripojenie USB k hardvérovému kľúču Wi-Fi. Pokúste sa odstrániť hardvérový kľúč a znova ho vložiť.

Keď používate Wi-Fi a stav zobrazuje "Failure", je možné, že heslo Wi-Fi je nesprávne. Stlačte tlačidlo "Zabudnúť sieť" a skúste sa znova pripojiť so správnym heslom.

Krok 3. Overte konektivitu portálu VRM

 $\label{eq:predict} \mbox{Prejdite na Nastavenia} \rightarrow \mbox{VRM online portál a skontrolujte stav Chyba pripojenia:}$

<	VRM online portal				VRM online portal 21		
Logging enabled	d	Enabled					
VRM Portal ID	847e405f9b43						
Log interval	1 min						
Use secure con	nection (HTTPS)						
Last contact		59s					
Connection erro	or	No error					
<u> 네</u> Pages	s 🗸	≣ Menu					

Ak sa zobrazí chyba pripojenia, Cerbo GX nemôže kontaktovať databázu VRM. Chyba pripojenia zobrazí kód chyby, ktorý označuje povahu problému s pripojením. Zobrazia sa aj podrobnosti o chybovom hlásení, aby odborníci IT na mieste mohli diagnostikovať problém.

• Chyba #150 Neočakávaný text odpovede: Pripojenie bolo úspešné, ale výsledok bol nesprávny. Môže to naznačovať, že transparentný proxy server unáša pripojenie. Príklady zahŕňajú prihlasovaciu stránku WiFi alebo platobnú stránku mobilného operátora.

- Chyba #151 Neočakávaná odpoveď HTTP: Pripojenie bolo úspešné, ale odpoveď neindikovala úspešný výsledný kód HTTP (zvyčajne 200). Môže to naznačovať, že transparentný proxy server unáša pripojenie. Príklady nájdete v č. 150 vyššie.
- Chyba #152 Uplynutie časového limitu pripojenia: môže to znamenať nekvalitné internetové pripojenie alebo obmedzujúci firewall.
- Chyba #153 Chyba pripojenia: môže to znamenať problém so smerovaním. Podrobnosti nájdete v zobrazenom chybovom hlásení:

<	VRM online po	ortal 11:30		
Connection error		#153 Connection error		
Error message: <urllib3.connection.httpconnection object at 0xb53ae570>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host</urllib3.connection.httpconnection 				
Reboot device whe				
Storage location		Internal storage		
Free disk space		10.47M bytes		
Pages <u>ااا</u>	\$	≡ Menu		

Chyba #153 Problém s pripojením a potom konkrétne problém súvisiaci s protokolom SSL, ako napríklad na snímke obrazovky nižšie:
 skontrolujte nastavenie dátumu a času zariadenia Gx a tiež časové pásmo. A skontrolujte, či váš smerovač nezobrazuje špeciálnu stránku vylúčenia zodpovednosti, prihlasovaciu alebo akceptačnú stránku, ako sa často vyskytuje na letiskách, hoteloch a iných verejných sieťach Wi-Fi.

< VRM	online port	al 🛜 15:43		
Last contact				
Connection error	#153 Connection error			
Error message: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'ssl3_get_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",)				
Reboot device when no c				
Storage location		Internal storage		
此 Pages	\$	≡ Menu		

- Chyba #154 Zlyhanie DNS: Skontrolujte, či je v ponuke Ethernet alebo WiFi nakonfigurovaný platný server DNS. Zvyčajne to prideľuje automaticky server DHCP v sieti.
- Chyba #155 Chyba smerovania: VRM je nedostupné. Táto chyba sa vyskytuje, ak sa prijme chyba ICMP, ktorá naznačuje, že neexistuje žiadna cesta k serveru VRM. Uistite sa, že váš server DHCP priraďuje funkčnú predvolenú trasu alebo že brána je správne nakonfigurovaná pre statické konfigurácie.
- Chyba #159 Neznáma chyba: ide o univerzálnu chybu pre chyby, ktoré nemožno priamo kategorizovať. V takýchto prípadoch chybové hlásenie poskytne informácie o probléme.

VRM online por	tal 11:27		
Use secure connection (HTTPS)			
Last contact	1m 9s		
Connection error	#159 Unknown error		
Error message: HTTPConnectionPool(host='ccgxlogging.victronenergy.co m', port=80): Read timed out. (read timeout=30)			
Reboot device when no contact			
ᆁ Pages 🗘	≡ Menu		

Kliknite na políčko "Posledný kontakt". Ak sa zobrazujú pomlčky, zariadenie GX nebolo schopné kontaktovať portál VRM od zapnutia. Ak zobrazuje čas, ale stále sa zobrazuje chyba, potom zariadenie GX dokázalo odoslať údaje, ale odvtedy stratilo kontakt. "Položky vo vyrovnávacej pamäti" označujú počet protokolov, ktoré sú uložené na neskoršie odoslanie. Ak je toto väčšie ako 0, znamená to, že Cerbo GX sa nemôže pripojiť k portálu VRM. Všetky údaje sa odosielajú pomocou princípu First in First Out: Portál VRM zobrazí najaktuálnejšie informácie až po odoslaní všetkých starých údajov.

9.5. Analýza údajov offline, bez VRM

V určitých prípadoch, napríklad pri veľmi vzdialených lokalitách, kde nie je dostupný internet, môže byť užitočné analyzovať údaje bez toho, aby ste ich museli najskôr nahrať na portál VRM.

- 1. Nainštalujte VictronConnect na Windows alebo Apple laptop
- 2. Vložte úložné zariadenie obsahujúce protokolový súbor (súbory) do Victron
- 3. Pripojte sa, použite funkciu GX Log Converter na ich prevod na hárky Excel.

9.6. Vzdialená konzola na VRM – Riešenie problémov

Pri riešení problémov so vzdialenou konzolou na zariadení VRM postupujte podľa týchto krokov:

- 1. Uistite sa, že prihlásenie na portál VRM funguje, pozrite si kapitolu 5.4. Bez tohto; Vzdialená konzola na VRM nebude fungovať.
- 2. Po povolení funkcie Remote Console nezabudnite nastaviť (alebo deaktivovať) heslo.
- 3. Po nastavení (alebo zakázaní) hesla sa tiež uistite, že ste reštartovali Cerbo GX.
- 4. Uistite sa, že aktualizujete Cerbo GX na najnovšiu verziu firmvéru. Posledné zlepšenie stability pre Remote Console bolo vykonané vo verzii v2.30.
- 5. Po reštarte skontrolujte, či stav Vzdialenej konzoly na zariadení VRM zobrazuje online alebo číslo portu. V prípade, že sa zobrazuje offline alebo číslo portu 0, Cerbo GX sa nedokázalo pripojiť k serveru Remote Console. Zvyčajne je to spôsobené (firemným) firewallom, ktorý blokuje pripojenie. Riešením je potom nakonfigurovať pravidlá výnimiek vo firewalle.
- 6. Overte, či váš webový prehliadač, v ktorom používate VRM, má prístup k obom nižšie uvedeným adresám URL. Kliknite na oba odkazy a skontrolujte ich. Upozorňujeme, že zobrazenie chyby znamená, že je všetko v poriadku. Dobrá chyba je "Chybová odpoveď, kód chyby 405, metóda nie je povolená". Ak sa zobrazí časový limit alebo iná chyba (prehliadača), pripojenie môže blokovať brána firewall. https://vncrelay.victronener-gy.com & https://vncrelay2.victronenergy.com/

Technické zázemie

Aby Remote Console na VRM fungovala, váš webový prehliadač a zariadenie GX musia mať medzi sebou spojenie. Toto pripojenie je navrhnuté tak, že takmer vo všetkých situáciách nevyžaduje žiadnu špeciálnu konfiguráciu alebo otváranie firewallov. 0,1 % situácií, v ktorých to nefunguje hneď po vybalení, sú napríklad veľké podnikové siete so špeciálnym zabezpečením alebo drahé satelitné alebo rádiové siete s dlhým dosahom, aké sa vyskytujú vo vidieckych oblastiach Afriky a iných odľahlých oblastiach. Keď je povolená vzdialená konzola na VRM, zariadenie GX sa otvorí a bude udržiavať pripojenie k akémukoľvek zo serverov, na ktoré odkazuje supporthosts.victronenergy.com. Ktoré sa v súčasnosti rozlišujú na dve adresy IP (84.22.107.120 a 84.22.108.49) a v budúcnosti pravdepodobne ďalšie. Použitá technológia je SSH a pokúsi sa pripojiť pomocou portov 22, 80 a 443, iba jeden z nich musí fungovať. Dôvodom na vyskúšanie všetkých troch je to, že vo väčšine sietí aspoň jednu z nich povolí lokálny firewall.

Po pripojení k jednému z podporovaných serverov tento reverzný SSH tunel čaká na pripojenie od niekoho, kto potrebuje pripojenie. Môže to byť váš prehliadač alebo technik spoločnosti Victron, pretože rovnaká technológia sa používa pre funkciu Vzdialená podpora; pre viac informácií pozri vyššie.

Keď používate Remote Console na VRM, prehliadač sa pripojí buď k vncrelay.victronenergy.com, alebo vncrelay2.victronener-gy.com, pomocou webových zásuviek na porte 443. Ďalšie podrobnosti o pripojeniach používaných zariadením GX nájdete v otázke č. 15 často kladených otázok.

10. Integrácia námorného MFD pomocou aplikácie

10.1. Úvod a požiadavky

Sklenený most je MFD (Multi-Functional Display), ktorý integruje lodné systémy a stav navigácie do veľkej obrazovky alebo obrazoviek na kormidle plavidla, čím odstraňuje komplikácie s viacerými meracími prístrojmi, držiakmi a elektroinštaláciou.

Do toho sa dá jednoducho integrovať systém Victron, ako ukazuje toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=RWdEQfYZKEs

"(((())))	victron en /	ergy		B	emote C	onsole
AC	AC Loads 242V	1.2A	318W			
0	Battery: BY 53.5V	D B-Box b 17.4A	attery 931W	Char	ging	50%
***	Inverter / Cl Bulk charging	harger: Mu	ıltiPlus-II	18A	Input I	
	On	Off		Charge	r only	
ø	Grid Input 242V	2.7A	613W			
	Solar 11.5A	616W				

Funkcie :

- Monitorujte pobrežnú energiu a stav generátora.
- Monitorujte stav jednej alebo viacerých batérií. Pomocou napätia napríklad nabíjačiek batérií dokáže vizualizovať aj sekundárne batérie, ako sú štartovacie batérie generátora.
- Monitorujte zariadenia na konverziu energie: nabíjačky, striedače, striedače/nabíjačky.
- · Monitorujte solárnu produkciu zo solárnej nabíjačky MPPT.
- Monitorujte AC a DC záťaže.
- Ovládanie limitu pobrežného príkonu prúdu.
- Ovládajte menič /nabíjačku: vypnite, zapnite alebo nastavte len na nabíjačku.
- · Voliteľne otvorte panel vzdialenej konzoly Victron; umožňuje prístup k ďalším parametrom.

Kompatibilita zariadení Victron:

- Všetky invertory/nabíjačky Victron: Od 500VA jednofázového zariadenia až po veľký 180kVA trojfázový systém, vrátane modelov Multis, Quattros, 230VAC a 120VAC.
- Monitory batérie: BMV-700, BMV-702, BMV-712 a novšie, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion BMS.
- · Všetky regulátory solárneho nabíjania Victron MPPT

Požadované komponenty:

- Systém batérie.
- Victron striedač/nabíjačka.
- Monitor batérie Victron.
- Sieťové pripojenie medzi MFD a GX zariadením (priamo alebo cez sieťový router)
- · UTP sieťový kábel.

10.2. Kompatibilné MFZ a pokyny

Pokyny pre MFD Garmin

Pokyny pre MFZ Navico (Simrad, B&D, Lowrance)

Pokyny pre Raymarine

Furuno: podpora pre MFZ Furuno sa pripravuje. Nie je predpokladaný dátum dostupnosti.

11. Integrácia námorného MFD podľa NMEA 2000

Od verzie Venus OS v2.40 sú naše zariadenia GX vybavené funkciou NMEA 2000-out. Táto sekcia bude rozšírená neskôr, zatiaľ si prečítajte blogpost v2.40.

Použite náš VE.Can to NMEA2000 micro-C samec kábel na pripojenie zariadenia GX k sieti NMEA 2000, ďalej označovanej ako N2K kvôli stručnosti.

V porovnaní s integráciou pomocou aplikácie, ako je vysvetlené v predchádzajúcej kapitole, integrácia cez N2K ponúka viac prispôsobiteľnú konfiguráciu. Je to za cenu väčšej námahy pri vykonávaní takejto konfigurácie, ako aj uistenia sa, že všetky PGN a polia v nich sú podporované a kompatibilné medzi systémom Victron a MFD.

12. Chybové kódy

Rôzne pôvody chýb

Na vašom zariadení GX budú niektoré chybové kódy zobrazené zo samotného zariadenia GX, v takom prípade si pozrite zoznam nižšie. Ale keďže je to systémový ovládací panel, zobrazuje aj chybové kódy z pripojených zariadení.

- Multi a Quattro invertor/nabíjačky: VE.Bus Error Codes
- · Solárne nabíjačky MPPT: Chybové kódy solárnej nabíjačky MPPT

GX Error #47 – Problém s dátovým oddielom

Vnútorné úložisko v zariadení GX je s najväčšou pravdepodobnosťou poškodené, čo spôsobuje stratu konfigurácie. Kontaktujte svojho predajcu alebo inštalatéra; pozrite si stránku www.victronenergy.com/support.

GX Error #48 - DVCC s nekompatibilným firmvérom

Táto chyba sa objaví, keď je povolená funkcia DVCC, zatiaľ čo nie všetky zariadenia v systéme sú aktualizované na dostatočne aktuálny firmvér.

Viac informácií o DVCC a minimálnych požadovaných verziách firmvéru nájdete v kapitole 4 tohto návodu.

Poznámka pre systémy s batériami BYD, MG Energy Systems a Victron Lynx lon BMS:

Od verzie Venus OS v2.40, ktorá bola vydaná v decembri 2019, sa funkcia DVCC automaticky zapne v prípade, že systém zistí pripojený jeden z uvedených typov batérií/BMS. V systémoch, ktoré vyžadujú, aby výrobcovia batérií povolili DVCC, už nie je možné DVCC vypnúť.

To vytvára problém pre systémy nainštalované a uvedené do prevádzky už dávno predtým, ako bol DVCC k dispozícii, a nemusia mať povolené ďalšie potrebné komponenty alebo firmvér, aby s ním správne fungovali.

Riešením je:

- 1. Zakázať automatické aktualizácie; Nastavenia → Firmvér → Aktualizácie online.
- 2. Vrátiť sa späť na verziu 2.33; Pozrite si časť Nastavenia, Firmvér a potom Uložený zálohovací firmvér.
- 3. Uistite sa, že DVCC je znova vypnuté.

Poraďte sa so svojím inštalatérom, aby ste skontrolovali, či je systém batérie riadený dvojvodičovým ovládaním (staršia alternatívna metóda ovládania k DVCC) alebo nie:

Ak medzi BMS, invertorom/nabíjačom a regulátorom nabíjania nie je žiadne vedenie nabíjania a vybíjania, potom sa pre vyššie uvedené značky batérií vyžaduje DVCC, a to má tiež určité minimálne požiadavky na firmvér pre pripojené invertory/nabíjačky a solárne regulátory nabíjania.

Novinkou od Venus OS v2.40 je, že

(a) automaticky povolí DVCC, keď uvidí vyššie uvedené typy batérií

(b) že keď je DVCC povolené, kontroluje pripojené zariadenia na minimálny firmvér av prípade, že je firmvér jedného alebo viacerých pripojených zariadení príliš starý, zobrazí chybu #48.

13. FAQ

13.1. Cerbo GX FAQ

Otázka 1: Nemôžem zapnúť alebo vypnúť svoj systém Multi/Quattro

Ak chcete problém vyriešiť, najskôr zistite, ako je systém pripojený, a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov krok za krokom. Existujú dva spôsoby pripojenia systému Multi/Quattro k Cerbo GX. Vo väčšine systémov budú pripojené priamo k portu VE.Bus na zadnej strane Cerbo GX. A druhá možnosť, v niektorých systémoch sú pripojené k Cerbo GX pomocou rozhrania VE.Bus to VE.Can.

Pokyny krok za krokom pri pripojení k portu VE.Bus na Cerbo GX

- 1. Aktualizujte Color Control na najnovšiu dostupnú verziu. Pozrite si naše blogové príspevky v kategórii https:// www.victronenergy.com/blog//firmware-software/.
- Máte v systéme Digital Multi Control alebo VE.Bus BMS? V takom prípade je normálne, že zapnutie/vypnutie je vypnuté. Pozrite si tiež poznámky týkajúce sa VE.Bus v príručke Cerbo GX
- 3. V prípade, že ste mali k systému pripojené Digital Multi Control alebo VE.Bus BMS, Color Control si to zapamätá a aj keď bolo toto príslušenstvo odstránené, vypínač bude stále deaktivovaný. Ak chcete vymazať pamäť, spustite systém Re-detect, možnosť je v sekcii Multi alebo Quattro ponuky Cerbo GX.
- 4. Pre paralelné/trojfázové systémy pozostávajúce z viac ako 5 jednotiek: v závislosti od teploty a iných okolností nemusí byť možné systém po vypnutí pomocou Cerbo GX znova zapnúť. Ako problém budete musieť odpojiť kábel VE.Bus zo zadnej časti Cerbo GX. A po spustení systému VE.Bus ho znova zapojte. Skutočným riešením je inštalácia "dongle Cerbo GX pre veľké systémy VE.Bus", číslo dielu BPP900300100. Podrobnosti si prečítajte v návode na pripojenie.

Pokyny krok za krokom pri pripojení k Cerbo GX cez VE.Can.

- 1. Aktualizujte Color Control na najnovšiu dostupnú verziu. Pozrite si naše blogové príspevky v kategórii firmvér.
- 2. Aktualizujte rozhranie VE.Bus na VE.Can na najnovšiu verziu. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je použiť vzdialenú aktualizáciu firmvéru: potom nie je potrebné mať špeciálny hardvér, CANUSB.
- 3. Máte v systéme Digital Multi Control alebo VE.Bus BMS? V takom prípade je normálne, že zapnutie/vypnutie je vypnuté. Pozrite si tiež poznámky týkajúce sa VE.Bus v príručke Cerbo GX
- 4. V prípade, že ste mali k vášmu systému pripojený Digital Multi Control alebo VE.Bus BMS a teraz už nie je pripojený, rozhranie Canbus si to pamätá. Preto aj po odstránení tohto príslušenstva bude vypínač stále deaktivovaný. Vymazanie tejto pamäte bohužiaľ nie je možné sami, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť.

13.2. Otázka 2: Potrebujem BMV, aby som videl správny stav nabitia batérie?

Presunuté sem.

13.3. Otázka 3: Nemám internet, kam môžem vložiť SIM kartu?

V zariadení GX nie je žiadny 3G modem, a teda ani slot pre sim kartu. Choďte do miestneho obchodu a kúpte si 3G router s ethernetovými portami. Viac informácií nájdete v nižšie uvedenom odkaze na blogový príspevok a najmä v sekcii komentárov, pretože stále viac používateľov skúša rôzne zariadenia:

https://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vrm-portal-connectivity/

Upozorňujeme, že na to nie je možné použiť VGR2 alebo VER. V dohľadnej dobe to tiež nebude možné.

13.4. Otazka 4: Môžem pripojiť zariadenie GX aj VGR2/VER k Multi/Inverter/ Quattro?

Nie. Namiesto tejto kombinácie tiež odporúčame použiť Cerbo GX a pridať 3G alebo podobný mobilný router. Pozri Internetové pripojenie [15].

13.5. Otázka 5: Môžem pripojiť viacero ovládačov farieb k zariadeniu Multi/Inverter/Quattro? Nie

13.6. Otázka 6: Na mojom Cerbo GX vidím nesprávne hodnoty prúdu (ampérov) alebo výkonu.

Príklady sú:

- Viem, že záťaž odoberá 40W z Multi, ale Cerbo GX ukazuje 10W alebo dokonca 0W.
- Vidím, že Multi dodáva záťaž 2000W, zatiaľ čo v invertorovom režime, ale z batérie odoberá len 1850W. Tých 150W ide z ničoho nič?

Všeobecná odpoveď znie: Multi a Quattros nie sú meracie prístroje, sú to invertory/nabíjačky a zobrazené merania predstavujú najlepší výkon.

Podrobnejšie, existuje niekoľko príčin nepresností merania:

- 1. Časť energie odoberanej z batérie meničom sa stráca v invertore a premieňa sa na teplo: straty účinnosti.
- 2. Multi skutočne nemeria spotrebu energie z batérie. Meria prúd na výstupe meniča a potom predpokladá odber energie z batérie.
- 3. Watty vs VA: v závislosti od verzie firmvéru Multi/Quattro a tiež verzie firmvéru Cerbo GX sa buď pozeráte na VA (výsledok výpočtu striedavého napätia * striedavého prúdu) alebo na meranie vo wattoch. Ak chcete vidieť WATTS na Cerbo GX, aktualizujte Cerbo GX na najnovšiu verziu (v1.21 alebo novšiu). Tiež sa uistite, že verzia firmvéru vo vašom Multi podporuje odčítanie wattov, minimálne verzie sú xxxx154, xxxx205 a xxxx300.
- 4. Multis/Quattros pripojené k Cerbo GX cez rozhranie VE.Bus to VE.Can budú vždy hlásiť VA, nie (zatiaľ) watty.
- 5. Ak je v Multi/Quattro načítaný asistent snímača prúdu a nie je pripojený žiadny snímač, vráti neplatné hodnoty výkonu/kWh.
- 6. Ak je v Multi/Quattro načítaný aktuálny asistent snímača, uistite sa, že je poloha nastavená správne a mierka zodpovedá prepínači na samotnom snímači.
- Asistent aktuálneho senzora meria a hlási VA, nie watty.

Poznámky pre systémy s viacerými jednotkami paralelne:

- 1. Verzia Cerbo GX pred verziou 1.20 používa výkon a prúd nahlásené masterom fázy a vynásobené počtom zariadení v tejto fáze. Od verzie v1.20 sú hodnoty všetkých zariadení sčítané podľa fázy, a preto by mali byť presnejšie.
- Toto odhalilo chybu vo firmvéri multi pri paralelnom behu. Ccgx v1.21 to obchádza tak, že sa vráti k pôvodnému správaniu, keď vidí ovplyvnenú verziu firmvéru. Pre lepšie čítanie je potrebné aktualizovať multi. Chyba bola opravená vo firmvéri VE.Bus verzie xxxx159, xxxx209, xxxx306. Firmvér bol vydaný 17. februára 2015.
- 3. Viaceré verzie firmvéru od 26xx207 / xxxx300 môžu tiež zmraziť hodnoty výkonu v určitom okamihu.

Tipy, ako predísť problémom s meraním:

- 1. Nepripájajte VEConfigure, keď je pripojený Cerbo GX.
- VE.Bus nie je 100% plug and play systém: ak odpojíte Cerbo GX od jedného Multi a veľmi rýchlo ho pripojíte k inému, môže to mať za následok nesprávne hodnoty. Aby ste sa uistili, že to tak nie je, použite možnosť "redetekovať systém" v ponuke Multi/Quattro na Cerbo GX.

13.7. Otázka 7: Namiesto názvu produktu VE.Bus existuje položka ponuky s názvom "Multi".

Systém VE.Bus je možné úplne vypnúť, vrátane jeho komunikácie. Ak vypnete systém VE.Bus a potom resetujete Cerbo GX, Cerbo GX nemôže získať podrobný názov produktu a namiesto toho zobrazí "Multi".

Ak chcete znova získať správny názov, prejdite do ponuky Multi na Cerbo GX a nastavte položku ponuky Switch na hodnotu On alebo v prípade, že je k dispozícii Digital Multi Control, nastavte fyzický prepínač do polohy On. Všimnite si, že ak je k dispozícii BMS, vyššie uvedený postup funguje len vtedy, keď je v rámci pracovného napätia batérie.

13.8. Otázka 8: Existuje položka ponuky s názvom "Multi", zatiaľ čo nie je pripojený žiadny invertor, Multi alebo Quattro

Ak Cerbo GX niekedy videl VE.Bus BMS alebo Digital Multi Control (DMC), zapamätá si ich, kým sa nespustí "Redetect system" z ponuky Cerbo GX. Po minúte reštartujte Cerbo GX: Nastavenia → Všeobecné → Reštartovať.

13.9. Otázka 9: Keď do prehliadača napíšem IP adresu ovládača farieb, zobrazí sa mi webová stránka, na ktorej sa spomína Hiawatha?

Naším plánom je aspoň spustenie webovej stránky, kde si budete môcť meniť nastavenia a vidieť aktuálny stav. Ak všetko pôjde tak, ako by sme chceli, mohla by prísť plne funkčná verzia online portálu VRM bežiaca lokálne na Cerbo GX. To umožňuje ľuďom bez internetového pripojenia alebo prerušovaného internetového pripojenia mať rovnaké vlastnosti a funkcie.

13.10. Otázka 10: Mám paralelne spustených viacero solárnych nabíjačiek MPPT 150/70.

Z ktorého uvidím stav relé v menu Cerbo GX?

Z náhodného.

13.11. Otázka 11: Ako dlho by mala trvať automatická aktualizácia?

Veľkosť sťahovaného súboru je zvyčajne okolo 90 MB. Po stiahnutí nainštaluje súbory, čo môže trvať až 5 minút.

13.12. Otázka 12: Mám VGR s IO Extender, ako ho môžem nahradiť Cerbo GX?

Funkciu IO Extender zatiaľ nie je možné nahradiť.

13.13. Otázka 13: Môžem použiť Remote VEConfigure, ako som to robil s VGR2?

Áno, pozrite si príručku VE Power Setup

13.14. Otázka14: Blue Power Panel môže byť napájaný cez sieť VE.Net, môžem to urobiť aj s Cerbo GX?

Nie, Cerbo GX sa vždy musí napájať sám.

13.15. Otázka 15: Aký typ siete používa Cerbo GX (porty TCP a UDP)?

Základy:

- Cerbo GX potrebuje získať platnú IP adresu zo servera DHCP, vrátane funkčného servera DNS a brány, alebo statickú IP konfiguráciu.
- DNS port 53 UDP a TCP
- NTP (časová synchronizácia) UDP port 123

Portál VRM:

Údaje na portál VRM sa odosielajú prostredníctvom požiadaviek HTTP POST a GET na adresu http://ccgxlogging.victronenergy.com na porte 80. Citlivé údaje sa odosielajú pomocou protokolu HTTPS na porte 443 rovnakému hostiteľovi.

Aktualizácie firmvéru:

Cerbo GX sa pripája k http://updates.victronenergy.com/ na porte 443.

Vzdialená podpora (predvolene vypnutá):

- Keď je povolené, odchádzajúce pripojenie SSH na supporthost.victronenergy.com sa udržiava. Cerbo GX sa pokúsi pripojiť na portoch 22, 80 a 443 a prvý, ktorý funguje, je udržiavaný.
- Povolenie vzdialenej podpory tiež povolí démona sshd, ktorý počúva prichádzajúce požiadavky SSH na porte 22. Viac informácií o funkcii Vzdialená podpora nájdete v nasledujúcom položke FAQ.

Obojsmerná komunikácia (Remote VEConfig a Remote Firmware aktualizácie):

- · Pre-v2.20: Používa HTTPS (port 443) na servery Pubnub
- v2.20 a novšie: pripája sa k mqtt-rpc.victronenergy.com na porte 443

MQTT (predvolene vypnuté):

Keď je povolený, spustí sa lokálny maklér MQTT, ktorý akceptuje pripojenia TCP na porte 1883. Cerbo GX sa tiež pokúsi pripojiť ku cloudovému serveru victron MQTT (mqtt.victronenergy.com) pomocou SSL na porte 8883.

Vzdialená konzola na VRM (predvolene vypnutá):

 Vzdialená konzola na VRM používa rovnaký reverzný ssh tunel, aký sa používa pre vzdialenú podporu: odchádzajúce pripojenie na podporu thosts.victronenergy.com na porte 22, 80 alebo 443. Na používanie vzdialenej konzoly na VRM nie je potrebné žiadne presmerovanie portov v smerovačoch. Upozorňujeme, že supporthosts.victronenergy.com sa priraďuje k viacerým IP adresám: 84.22.108.49 a 84.22.107.120.

• Tu nájdete informácie o riešení problémov so vzdialenou konzolou na VRM.

Vzdialená konzola v sieti LAN (predvolene vypnutá):

Vzdialená konzola v sieti LAN vyžaduje port 80 (malá webová stránka hosťovaná na miestnom webovom serveri hiawatha na Cerbo GX). A tiež vyžaduje port 81, ktorý je načúvacím portom pre websocket tunel do VNC.

Modbus TCP (predvolene vypnuté):

Server ModbusTCP používa port 502

13.16. Otázka 16: Aká je funkčnosť položky ponuky Vzdialená podpora (SSH) v ponuke Ethernet?

Keď je aktivovaná, Color Control otvorí SSH pripojenie k nášmu zabezpečenému serveru s reverzným tunelom späť do Color Control. Prostredníctvom tohto tunela sa môžu inžinieri spoločnosti Victron prihlásiť do vášho Cerbo GX a vykonávať vzdialenú podporu. Toto funguje, keď je Cerbo GX nainštalovaný na internetovom pripojení. Pripojenie bude fungovať aj pri inštalácii za firewallom. SSH pripojenie bude odchádzajúce na port 80, 22 alebo 443 na supporthost.victronenergy.com. Funkcia vzdialenej podpory je predvolene vypnutá.

13.17. Otázka 17: V zozname nevidím podporu pre produkty VE.Net, je to stále dostupné?

13.18. Otázka 18: Aké je využitie dát Cerbo GX?

Spotreba dát do značnej miery závisí od množstva pripojených produktov a správania a používania týchto produktov. Nižšie uvedené merania sú len orientačné a sú prevzaté zo systému s jedným Cerbo GX, jedným Multi, jedným BMV a jedným MPPT. Interval záznamu nastavený na 15 minút. Ak používate drahý dátový plán, urobte nejaký bezpečný.

Spotreba dát za mesiac:

- · Protokolovanie VRM: 15 MB sťahovanie, 45 MB nahrávanie
- Vzdialená podpora: 22 MB sťahovanie, 40 MB nahrávanie
- · Kontroly aktualizácií: 8 MB sťahovanie, 0,3 MB nahrávanie (nezahŕňa samotnú aktualizáciu)
- · Obojsmerná komunikácia: 26 MB sťahovanie, 48 MB nahrávanie

Uvedené megabajty nezahŕňajú stiahnutie aktualizácie firmvéru Color Control. Aktualizácie firmvéru s veľkosťou 60 MB nie sú nezvyčajné.

13.19. Otázka 19: Koľko snímačov striedavého prúdu môžem pripojiť k jednému systému VE.Bus?

Aktuálne maximum je 9 senzorov (od Cerbo GX v1.31). Upozorňujeme, že každý musí byť nakonfigurovaný samostatne pomocou asistenta v Multi alebo Quattro, ku ktorému je pripojený.

13.20. Otázka 20: Problémy s tým, že sa Multi nespustí, keď je pripojený Cerbo GX / Pozor pri napájaní Cerbo GX z terminálu AC-out VE.Bus invertora, Multi alebo Quattro

Uistite sa, že zariadenie GX a MultiPlus používajú najnovšiu verziu firmvéru.

Ak napájate Cerbo GX zo sieťového adaptéra pripojeného k portu AC-out akéhokoľvek produktu VE.Bus (Inverter, Multi alebo Quattro), potom môže dôjsť k zablokovaniu po vypnutí produktov VE.Bus z akéhokoľvek dôvodu (po akejkoľvek prevádzkovej poruche alebo pri štarte na čierno). Zariadenia VE.Bus sa nespustia, kým sa Cerbo GX nezapne...ale Cerbo GX sa nespustí, kým nebude napájané. Ďalšie informácie nájdete v časti FAQ.

Toto uviaznutie je možné napraviť krátkym odpojením kábla Cerbo GX VE.Bus, kedy uvidíte, že produkty VE.Bus sa okamžite začnú spúšťať.

Tomuto zablokovaniu sa možno vyhnúť dvoma spôsobmi:

- · Napájanie Cerbo GX z batérie; alebo
- Odrežte kolík 7 v kábli VE.Bus pripojenom ku Cerbo GX

Odrezanie/odstránenie kolíka 7 kábla VE.Bus k Cerbo GX (hnedý/biely podľa štandardného farebného kódovania ethernetového kábla RJ45) umožňuje produktom VE.Bus spustenie bez čakania na spustenie systému Cerbo GX.

Upozorňujeme, že pri použití batérie Redflow ZBM2/ZCell by mal byť kolík 7 prerušený, aj keď je Cerbo GX napájaný jednosmerným prúdom, aby sa predišlo rovnakému zablokovaniu v časoch, keď je klaster batérií Redflow na 0 % SoC.



Nevýhodou rezania kolíka 7 je, že vypnutie zariadenia VE.Bus bude menej efektívne: aj keď sa prestane nabíjať a invertovať, bude stále v pohotovostnom režime, a preto odoberá viac prúdu z batérie, ako keby bol ponechaný kolík 7 na mieste. Typicky je to relevantné iba v námorných alebo automobilových systémoch, kde je normálne pravidelne vypínať zariadenie VE.Bus. Pre tieto typy systémov odporúčame, aby ste neodstrihli pin 7, ale jednoducho napájali Cerbo GX z batérie.

13.21. Otázka 21: Milujem Linux, programovanie, Victron a Cerbo GX. Môžem urobiť viac?

Áno môžeš! Máme v úmysle vydať takmer celý kód ako open source, ale ešte nie sme tak ďaleko. Dnes môžeme ponúknuť, že mnohé časti softvéru sú v skriptoch alebo iných nepredkompilovaných jazykoch, ako sú Python a QML, a preto sú dostupné na vašom Cerbo GX a dajú sa ľahko zmeniť. Root heslo a ďalšie informácie sú k dispozícii tu.

13.22. Otázka 22: Ako zmením logo

Zadajte nasledujúcu adresu do webového prehliadača zariadenia pripojeného k rovnakej sieti. Použite túto adresu ako šablónu: http://[ip-here]/logo.php (do hranatých zátvoriek vložte IP adresu vášho zariadenia). Adresu IP nájdete v časti Nastavenia > Ethernet alebo Wifi. Po načítaní stránky vyberte súbor obrázka zo svojho zariadenia. Reštartujte zariadenie GX.

13.23. Otázka 23: Multi sa reštartuje stále (po každých 10 sekundách)

Skontrolujte pripojenie diaľkového spínača na doske plošného spoja Multi control. Medzi ľavou a strednou svorkou by mal byť drôtový mostík. Cerbo GX spína linku, ktorá umožňuje napájanie riadiacej dosky Multi. Po 10 sekundách sa tento riadok uvoľní a Multi by mal odtiaľ prevziať riadenie. Keď pripojenie diaľkového spínača nie je zapojené, Multi nie je schopný prevziať svoje vlastné napájanie. Cerbo GX sa pokúsi znova, Multi sa spustí a po 10 sekundách sa zastaví atď.

13.24. Otázka 24: Čo je chyba #42?

Ak zariadenie GX zobrazuje chybu 42 – chyba hardvéru. V takom prípade je pamäť flash v zariadení poškodená. V dôsledku toho sa nastavenia neuložia (reštart sa resetuje späť na predvolené nastavenia) a nastanú ďalšie problémy.

Túto chybu nie je možné opraviť v teréne alebo opravárenskými oddeleniami. Kontaktujte svojho predajcu kvôli výmene.

Verzie firmvéru do v2.30 nehlásili chybu. Od verzie 2.30; je viditeľný na samotnom zariadení (v GUI) a na portáli VRM.

13.25. Poznámka GPL

Softvér obsiahnutý v tomto produkte obsahuje softvér chránený autorskými právami, na ktorý sa vzťahuje licencia GPL. Zodpovedajúci zdrojový kód od nás môžete získať na obdobie troch rokov od našej poslednej dodávky tohto produktu.

14. More information

- GX Generator auto start/stop
- GX Using Fischer Panda Generators
- Remote VEConfigure and remote firmware updates
- VRM Portal documentation and troubleshooting
- GX GSM cellular modem