

Špecifikácie:

- batéria: 2100mAh
- vyhrievací element: 8W
- doba prevádzky: 6h (slabý), 3h (stredný), 2h (silný)
- materiál: prírodná koža 15%, spandex: 5%, polyester: 80%
- nabíjanie: 8.4V, 1A
- veľkosti: L, XL
- hmotnosť bez batérie: 410g
- hmotnosť s batériou: 600g
- dodávané v praktickom balení
- zabudovaný zdroj energie

Features:

- Bezpečná a ekonomická Li-poly batéria poskytuje dlhý čas prevádzky pre vyhrievací systém
- Vrečko pre uskladnenie batérie ponúka komfort počas každodenného nosenia.
- Rukavice sú vyrobené z vodeodolnej priedušnej membrány Hypora a izolované materiálom Thinsulate 3M
- Vyhrievací element sa nachádza rozmiestnený okolo dlane, vďaka čomu udržiava vašu ruku v príjemnom teple.

Čistenie a údržba

Vyhrievací element je odolný voči vlhkosti. Ale silné čistiace prostriedky môžu spôsobiť mechanické poškodenie vyhrievacieho elementu. Preto odporúčame čistiť ponožky tkaninou alebo kefkou s malým množstvom čistiaceho prášku a taktiež odporúčame aj veľmi opatrné čistenie. Ak potrebujete ponožky riadne umyť, pevne zalomte koniec napájacieho kábla. Nečistite ponožky s pripojenou powerbankou.!



Dôležité:

Pred prvým použitím, plne nabite batériu.

Ak by batéria mal byť ponechaná dlhší čas nepoužitá, predtým ju plne nabite a nabíjanie opakujte každé 3 mesiace.

Ak je na veste mechanické poškodenie, okamžite vypnite powerbank a odpojte ho. Poškodené časti musíte zaslať do servisu.

RoHS
Compliant



USER MANUAL

Nabíjanie powerbanky

Pripojte powerbank k nabíjacímu káblu a potom zásuvku zapojte do siete. Nabíjací čas býva cca 5-6h.

Zapnutie a prevádzka

Zakaždým, pred zapnutím, sa uistite, že zabudovaný kábel nie je mechanicky poškodený.

Taktiež sa uistite, že pripojený powerbank je bez mechanických poškodení.

Pripojte powerbank k zabudovanému káblu. Umiestnite powerbank do vrečka a zazipsujte si ho. Pre spustenie vyhrievania, stlačte a držte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Zariadenie sa zapne a začne fungovať na 100%. Ďalším krátkym stlačením tlačidla POWER (napájania) znížite výkon na 66%, 33% a opäť na 100%, čo je znázornené LED diódami. Pre vypnutie vyhrievania stlačte a držte tlačidlo napájania POWER.

