

Ďakujeme za zakúpenie tohto osvetlenia. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov a spolu s najmodernejšou elektronikou poskytuje vynikajúci výkon a vzhľad.

Ako pracuje solárne osvetlenie

Počas dňa, solárny panel vo vrchnej časti osvetlenia, premieňa slnečné lúče na elektrinu a ukladá do zabudovanej batérie. Pri zotmení, sa LED automaticky rozsvieti a svieti 6 hodín vďaka energii z batérie. Napoli prichádza kompletne s predinštalovanou solárnou batériou. Tú je potrebné vymeniť vždy keď sa skrátí doba svietenia. Batéria by mala vydržať 2 roky.

Výber vhodného miesta pre osvetlenie

Osvetlenie, počasie aj ročné obdobie vplývajú na dĺžku osvetlenia. V ideálnom prípade, ak je Napoli 8 hodín nabíjané na slnku, dĺžka osvetlenia by mala byť 6 hodín. Ak je osvetlenie umiestnené na zatienenom mieste, batéria sa plne nenabije a skrátí sa čas osvetlenia.

Ako inštalovať Napoli solárne osvetlenie

Vložte zápichný hrot do stĺpika a zapichnete do zeme. Ak je zem tvrdá, najprv urobte diery do zeme a potom vložte stĺpik a na vrch nasadte svetelnú jednotku.



Poznámka: V žiadnom prípade netlačte na svetelnú jednotku. Poškodili by ste ju a môžete prísť k zraneniu.

Demontáž svetelnej jednotky



Prvé použitie Napoli záhradného osvetlenia.

Pootočte svetelnú jednotku od sklenenej optiky v protismere hodinových ručičiek a odnímite ju. Uistite sa, že prepínač, ktorý je pod solárnym panelom je v polohe ON a umiestnite Napoli na vonkajšie prostredie, na vhodné miesto. Po zotmení sa Napoli automaticky rozsvieti a osvetlenie bude svietiť tak dlho, kým nedôjde energia v batérii. Ráno sa batéria pomocou panela začne naďalej dobíjať, aby bola pripravená na nasledujúci večer.

Tipy pre umiestnenie solárneho osvetlenia Napoli

- Neumiestňujte Napoli do blízkosti nočných lúčok a iných zdrojov svetla ako napr. pouličné lampy. Tie by mohli ovplyvniť osvetlenie a nemuselo by sa počas noci rozsvieťiť.
- Na predĺženie životnosti osvetlenia a predídenie vzniku korózie, inštalujte osvetlenie mimo slaných, korozívnych a kyslých oblastí.
- Dbajte, aby sa povrch solárneho panela nedoškriabal ani nezašpinil.
- LED v Napoli osvetlení nie je vyberateľná a nemalo by sa s ňou nikdy manipulovať.
- Pre očistenie solárneho osvetlenia, stačí utrieť jemne navlhčenou tkaninou.
- Ak sa začne skracovať doba osvetlenia Napoli, resetujte batériu tým, že ju vypnete do polohy OFF a nechajte pár dní nabíjať a potom prepnite do polohy ON.

Výmena batérie v Napoli solárnom osvetlení

1. Vyberte lampu zo zeme.
2. Pootočte sklenenú optiku od svetelnej jednotky a pod malým krytom na svetelnej jednotke nájdete batériu.
3. Vyberte batériu a nahraďte ju novou nabíjateľnou batériou toho istého typu.
4. Batéria v Napoli je 1xAA Li-ion 3,2V 4000mAh
5. Opačným spôsobom zmontujete lampu späť