

Solárne dlaždicové osvetlenie (sada 2 svetiel)

PRED PRVÝM POUŽITÍM
NECHAJTE VAŠE OSVETLENIE
3 - 5 DNÍ NABÍJAŤ

Príručka pre užívateľa

Ďakujeme vám za zakúpenie Solárneho dlaždicového osvetlenia od spoločnosti Solarcentre. Pred použitím si prosím dôkladne preštudujte tento manuál.

Nastavenie vášho solárneho dlaždicového osvetlenia

Pri vyberaní umiestnenia svetiel je dôležité zvážiť koľko slnečného žiarenia na vybranom mieste dostanú – toto je dôležité najmä vzhľadom na výkon počas zimných mesiacov. Pokúste sa vyhnúť zatieneným miestam alebo miestam, ktorým prekážajú budovy, ploty, koruny stromov alebo ploty. Čím viac slnečnej energie svetlá počas dňa dostanú, tým dlhšie budú v noci svietiť.

Aj keď bola vodotesnosť tohto solárneho dlaždicového osvetlenia venovaná vysoká pozornosť, pokúste sa vyhnúť inštalácií svetiel do miest, ktoré sú nasiaknuté vodou alebo miest, kde sa hromadí stojatá voda.

Predtým ako vykonáte akékoľvek zásahy do vášho pozemku, otestujte výkon osvetlenia na vami zvolenom umiestnení. Posuňte gumenú zátku na spodnej strane svetla do pozície „On“ a pozorujte výkon svetla po celodennom nabíjaní na vami zvolenom mieste.

Umiestnite vaše dlaždicové osvetlenie na miesto, tak ako akúkoľvek inú dlaždicu a uistite sa, že predtým ako svetlo umiestnite, prepnete prepínač na spodnej strane svetla do pozície „On“.

Riešenie problémov

Solárne dlaždicové osvetlenie nefunguje.

- Skontrolujte, či je tlačidlo napájania na spodnej strane svetla v pozícii „On“.
- Pre skontrolovanie správneho nabíjania vyberte svetlo zo svojho miesta a nechajte ho na priamom slnečnom žiarení po dobu 48 hodín a v uhle 45°. Po zotmení skontrolujte či je svetlo rozsvietené alebo nie.

Bezpečnostné pokyny

Spoločnosť Solarcentre nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto zariadenia, ani za škody na majetku, či zdraví spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Neoprávnené zásahy či úpravy zariadenia bude mať za výsledok stratu záruky.

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (menej ako -25°C alebo viac než 50°C), silným vibráciám či mechanickému namáhaniu.

Po inštalácii, nenechávajte baliaci materiál bez dozoru.

Údržba a čistenie

Udržujte solárny panel bez nečistôt, prachu a snehu, pretože sa kvôli tomu nemusí batéria správne dobíjať. Taktiež to môže spôsobovať skrátenie životnosti batérie alebo zapríčiniť poruchu.