

Manuál



Vyhrievané lyžiarske ponožky Glovii GK2 veľkosť L

Čistenie



Jemné pranie v práčke



Nepoužívať chemické čistenie



Nesušiť v sušičke



Nežmýkať



Nebieliť



Nepoužívať žehličku


Likvidácia batérie



Bezpečnostné informácie




Skladovanie a vypnutie produktu



Vždy odpojiť akumulátor pred skladovaním a praním.

Zapnutie ohrevu



Záruka

Záručná doba: 2 roky od zakúpenia produktu Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.