

Asia Style - 102152 Návod na použitie

SK

Tento návod sa vzťahuje iba na tento produkt a obsahuje dôležité informácie čo sa týka používania. Prosím uschovajte si návod aj pre budúce použitie.

Zákaznícka podpora:

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tohto produktu, prosím kontaktujte nás:
ECO PRODUKT, s.r.o. Nadjazdová 2768/2K, 971 01 Prievidza,
Po-Pia 10:00-16:00
Telefón: +421 918 623 931
E-mail: info@ecoprodukt.sk

Vyhadzovanie batérií

- Batérie sa nesmú vhadzovať do komunálneho odpadu
- Zákazník je zodpovedný za vrátenie použitých batérií, napríklad do zberných miest na to určených.
- Batérie obsahujúce kontaminované látky su označené symbolom, ktorý znázorňuje preškrtnutý odpadový kôš. Použité batérie by mali byť ekologicky zlikvidované.



NiMh

Poznámky k používaniu dobijateľných batérií

- Dobijateľné batérie nepatria deťom do rúk. Nikdy nenechávajúce voľne položené batérie bez dozoru, deti alebo zvieratá by ich mohli prehltnúť.
- Nabíjateľné batérie nesmú byť skratované, rozoberané alebo vho-dené do ohňa. Hrozilo by nebezpečenstvo výbuchu.
- Vytečenie alebo poškodenie nabíjateľných batérií môže spôsobiť chemické popáleniny v prípade kontaktu s pokožkou. Pre tieto účely používajte ochranné rukavice.
- Nabíjateľné batérie by mali byť nahradené len identickými nabíjateľnými batériami toho istého výrobcu. Nesmú sa v tomto výrobku používať štandardné batérie, nakoľko tie nie sú nabíjateľné.
- V prípade dlhšieho nepoužívania, vyberte batérie, aby ste predišli škodám spôsobeným vytečenými batériami.
- Uistite sa, že sú batérie vložené správnou polaritou.

Likvidácia:

Vážený zákazník, prosím spolupracujte v rámci separovania odpadu. Keď sa budete chcieť zbaviť tohto produktu v budúcnosti, prosím zvážte využiteľnosť materiálov vhodných na recyklovanie. Preto nevhadzujte tento produkt do štandardného domového odpadu, ale prineste produkt do zberných surovín a vhoďte do elektroodpadu.



1. Úvod

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. S týmto solárnym svetlom ste kúpili produkt, ktorý je vyrobený najmodernejšou technológiou.



Tento produkt vyhovuje Európskym a medzinárodným štandardom.

Pre dodržanie štandardov a bezpečnosti sa riadte výlučne pokynmi uvedenými v tomto návode!

2. Bezpečnostné inštrukcie

V prípade poškodenia produktu z dôvodu nedodržania pokynov v tomto návode prichádzate o záruku.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.



- Z bezpečnostných dôvodov a pre zachovanie štandardu kvality nie je dovolené meniť komponenty v tomto produkte.
- Prosím prečítajte si nasledujúce inštrukcie pozorne.

3. Účel používania

Tento produkt je navrhnutý na používanie v súkromnom prostredí. LED reťaz sa automaticky rozsvieti po zotmení a vypne pri úsvite. Pomocou tlačidla na solárnom paneli, máte na výber medzi režimom svietenia a 7 rôznymi režimmi blikania.


S plne nabitou batériou (v závislosti od režimu osvetlenia) je maximálna doba svietenia okolo 8 hodín. Solárny panel nabíja zabudovanú dobijateľnú batériu. LED reťaz je určená pre celoročné použitie. Normálny dážď alebo sneh nepoškodí reťaz. No odporúčame sa vyhnúť prúdu vody, napr. z ostrekovačov na záhrade, alebo zo záhradnej hadice.

Poznámka: Prosím uistite sa, že solárny panel je nasmerovaný na južnú stranu a netienia mu žiadne predmety. Produkt sa nebude dať používať ak by sa nainštaloval na severnú stranu. Počas zimy zabezpečte, aby solárny modul nebol pokrytý vrstvou snehu. Batérie by sa mali meniť každé 2 roky.

4. Uvedenie do prevádzky

1. Prosím opatrne vyberte všetky súčasti z balenia a rozmotajte reťaz.
2. Ovešajte reťazou krík alebo iný predmet. Uistite sa ale, že reťaz nebude permanentne namočená vo vode (napr. v jazierku). Normálny dážď alebo sneh nepoškodí reťaz. No odporúčame sa vyhnúť prúdu vody, napr. z ostrekovačov na záhrade, alebo zo záhradnej hadice.
3. Solárny modul môže byť namontovaný na stenu alebo vodorovný povrch pomocou dierok, alebo môže byť zapichnutý do zeme za pomoci hrota.
4. Zapnite svetlá jemným stlačením ON/OFF vypínača. Budete počuť cvaknutie vypínača.
5. Tlačidlo "Mode" sa používa, keď chcete zvoliť permanentné svietenie alebo si vyberte so 7 svetelných režimov. Medzi prepínaním režimov, počkajte vždy cca 3 sekundy.

Poznámka: Reťaz sa vypne prepnutím do OFF a vtedy sa nebude ani batéria nabíjať.



Poznámka: Počas zimných mesiacov sa môže mierne skrátiť doba svietenia. V prípade, že osvetlenie sa prvú noc nerozsvieti, počkajte na najbližší slnečný deň.

5. Výmena batérie

Kapacita batérie sa stratí po 1 až 2 rokoch a je treba aby sa vymenila.

1. Vypnite reťaz stlačením vypínača on/off.
2. Odskrutkujte 8 skrutiek na spodnej strane konštrukcie a odstráňte veko.
3. Odpojte batérie stlačením zámku a vyberte batérie.
4. Vložte nové batérie a pripojte ich konektor.

Poznámka: Majte na pamäti, že konektor je chránený proti zapojeniu s nesprávnou polaritou. Ak nejde pripojiť, netlačte ho nasilu. Pravdepodobne ho treba otočiť a tak zapojiť.

Poznámka: Použité batérie by mali byť ekologicky zlikvidované a nie vho-dené do domového odpadu.

6. Riešenie problémov

Osvetlenie sa nezapína po zotmení

- Je osvetlenie zapnuté?
- Zdroj iného svetla simuluje denné svetlo a tým bráni vašemu osvetleniu aby sa rozsvietilo. Skúste lampu preložiť na tmavšie miesto.

Lampa sa nezapína po zotmení vôbec alebo len na krátky čas?

- Batéria môže byť slabá alebo nefunkčná. Vymeňte batérie každé 2 roky.

7. Technické údaje

Výkon solárneho modulu:	0.6 Wp amorfný
Svetelný zdroj:	50 x LED-iek
Farba svetla:	3000 K
Doba svietenia:	max. 8 h s plne nabitou batériou
Batéria	1 x NiMh 3.6 V/ 600 mAh
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany:	IP 44