

Ručné rybníkové čerpadlo "Fontana"

D

Kundenbetreuung:

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!

Mo. bis Fr. 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.

Per Telefon: 09605-92206-0

Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de

Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de

Produkt: Ersatzteil Art.-Nr: 101751

Tento návod na obsluhu patrí výlučne tomuto výrobku. Obsahuje dôležité pokyny pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Venujte tomu pozornosť, aj keď odovzdáte tento produkt tretím stranám.

Preto si tento návod na obsluhu uschovajte pre budúce použitie.

1. Úvod

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Zakúpili ste si produkt, ktorý bol vyrobený podľa aktuálneho stavu techniky.

Spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Zhoda bola overená a príslušné vyhlásenia a dokumenty boli uložené u výrobcu.

Aby ste zachovali tento stav a zaistili bezpečnú prevádzku, musíte ako užívateľ dodržiavať tento návod na obsluhu!



2. Bezpečnostné pokyny



Poškodenie spôsobené nedodržaním tohto návodu na obsluhu stráca platnosť záruky! Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody! V prípade poškodenia majetku alebo zranenia spôsobeného neodbornou manipuláciou alebo nedodržaním Bezpečnostných pokynov sú spôsobené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V takom prípade zaniká nárok na záruku.

Z dôvodu bezpečnosti a schválenia (CE) nie je povolená neautorizovaná premena a / alebo zmena výrobku. Dbajte na správne uvedenie do prevádzky. Dodržujte prosím tento návod na obsluhu.

3. Zamýšľané použitie / funkcia

Toto ponorné čerpadlo je určené na podporu vody v záhradnom jazierku, studniach, vodných miskách o. Á. Môže privádzať vodu pomocou hadicového spojenia alebo sa dá ovládať pomocou uzavretých stúpacích potrubí s postrekovačmi vody.

Toto čerpadlo je určené ako náhrada za solárne čerpadlo Fontana. Môže byť umiestnený do rybníka bez ďalšieho krytu. Bohužiaľ, skrinku čerpadla Fontane nie je možné použiť vzhľadom na iné rozmery.

Rýchlosť dodávky čerpadla sa dá nastaviť pomocou regulátora na prednej strane čerpadla. Vodné čerpadlo nemá vypínač. Akonáhle je čerpadlo pripojené k napájaniu, začne dodávať vodu.

4. Montáž a uvedenie do prevádzky

1. Preveďte pripojovací kábel do

Čerpadlo je úplne vypnuté.

2. Vložte čerpadlo do vody.

3. Pripojte stúpačky k sebe, kým nevyčnieva z vodnej hladiny.

Najprv nastavte redukciu na čerpadle.

4. Teraz si môžete vybrať z 3 rôznych rôznych vodných trysky alebo zvoliť trysku.

Multifunkčné dýzy sú vždy zaklapol na pohárik dýzy.

5. Alternatívne môže čerpadlo prečerpať hadica na dopravu vody byť nastavený. Pripojte sa k Zložte hadicu na potrubie Čerpať.

6. Naplňte vodné čerpadlo

Napájajte solárny panel sami


- zástrčku solárneho modulu pomocou

Pripojte čerpadlo.

Poznámka: Zástrčka je chránená proti obrátenej polarite a pri zasunutí by sa nemala vyvíjať žiadna sila. Sklo solárneho modulu je krehké.

Pozor, nebezpečenstvo poranenia! Poškodený modul sa nedá opraviť a musí sa zlikvidovať environmentálne vhodným spôsobom.

7. Ak je čerpací výkon príliš vysoký, môžete znížiť množstvo vody. Jednoducho otočte ovládač na prednej strane čerpadla späť v smere hodinových ručičiek. Pri nastavovaní nepoužívajte silu. Rozsah nastavenia je 45°.






5. Starostlivosť a údržba

V závislosti od úrovne znečistenia vody môže byť potrebné čerpadlo občas vypláchnuť teplou vodou, aby sa udržal výkon čerpadla. Prípad otvorte nasledujúcim spôsobom:

Poznámka: Pri demontáži a montáži čerpadla nepoužívajte silu. Časti sú veľmi filigránové a môžu sa ľahko zlomiť.

1. Odpojte zástrčku čerpadla.
2. Opatrne potiahnite predný kryt pumpy ako posúvač (obrázok 1).
3. Predný kryt čerpadla otočte o 45° v smere hodinových ručičiek (obr. 1) a opatrne ho potiahnite dopredu (obr. 2). Dajte pozor na plastový hriadeľ a tesnenie.
4. Obežné koleso opatrne vytiahnite z čerpadla (v prípade potreby použite malé kliešte na pomoc). (Obrázok 3).
5. Opatrne vyčistite všetky diely teplou vodou.
6. Opatrne zasunite hriadeľ s obežným kolesom do otvoru čerpadla. Uistite sa, že hriadeľ je pevne usadený.
7. Opatrne položte kryt na čerpadlo. Skontrolujte, či je tesnenie správne usadené.
8. Teraz otočte predný kryt späť o 45° proti smeru hodinových ručičiek do východiskovej polohy.
9. Teraz zatlačte spodnú časť čerpadla úplne späť na teleso čerpadla.

Čerpadlo je teraz opäť funkčné.



6. Porucha


Čerpadlo nedodáva vodu

- Je čerpadlo úplne ponorené do vody?
- Poškodenie solárneho modulu?
- Čerpadlo je znečistené? O čistení čerpadla pozri bod 5.

7. Technické údaje

- Prevádzkové napätie: 17 V DC
- Ochrana: IP 68
- Trieda ochrany: III
- Spotreba energie: 3,7 - 4,5 W bei 17 V
- Förderhöhe: Max. 1,2 m
- Prietoková rýchlosť: Max. 350 l/h
- Rozsah prevádzkovej teploty: +4 bis +40°C

8. Náhradné diely



- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Keramický driek biely | Art.-Nr: 911002 |
| 2. Obežné koleso: | Art.-Nr: 911003 |
| 3. Gumová vložka vo vnútri: | Art.-Nr: 911004 |
| 4. Predný kryt: | Art.-Nr: 911005 |
| 5. Tesnenie na kryt: | Art.-Nr: 911006 |
| 6. Nožičky s prísavkami: | Art.-Nr: 911007 |
| 7. Odsávacie nožičky (4 ks). | Art.-Nr: 911008 |
| 8. Sada dýz: | Art.-Nr: 911009 |

Hersteller/Importeur

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0 - Fax.-Nr: 09605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Likvidácia:

Vážení zákazníci, pomôžte sa vyhnúť plytvaniu. Ak sa niekedy chcete rozlúčiť s týmto článkom, nezabudnite, že mnohé z jeho komponentov sú vyrobené z cenných surovín a môžu sa recyklovať.

Preto ju nelikvidujte do popelnice, ale odneste ju na miesto zberu elektrických spotrebičov.

Ďakujeme za pomoc!

Autorské práva esotec GmbH

