

SHERPA

Solárne schodiskové svetlo

Urobte:



Uistite sa, že je výrobok otočený na južnú stranu



Z času na čas vyčistite solárny panel

Nerobte:



Nenabíjajte za sklom



Neumiestňujte solárny panel do tieňa

Používateľský návod

Ďakujeme, že ste si vybrali naše solárne schodiskové svetlo Sherpa. Pred inštaláciou a použitím vášho svetla si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Nastavenie svetla:

Pri nastavovaní solárnych svetiel buďte vždy opatrní. V záujme bezpečnosti dôrazne odporúčame nastaviť si slnečné svetlo počas dňa, kým bude stále svietiť slnko.

Umiestnenie

Pred inštaláciou vášho svetla na požadované miesto musíte zvážiť najlepšie miesto pre solárny panel, aby získal čo najviac denného svetla. Svetlá budú mať problém svietiť dlho po zotmení ak boli umiestnené na miesto ktoré je zatienené alebo na miesto kde nedopadá dostatočné množstvo slnečného žiarenia. Pri umiestňovaní solárneho svetla sa ho vždy snažte namontovať na juh, juhovýchod alebo juhozápad, pričom sa treba vyhnúť miestam, kde dennému svetlu bránia budovy, ploty, stromy alebo tieň, ktoré vytvárajú.

Upozorňujeme, že solárne svetlá nebudú pracovať za denného svetla a nebudú fungovať ani po zotmení, ak v blízkosti ich solárnych panelov svietia v blízkosti iné svetlá. Môžu to byť svetlá zvnútra alebo zvonku vášho domu alebo susedný majetok.

Inštalácia svetla

Ak si nie ste istí umiestnením svetiel, nechajte 1 svetlo na vybratom mieste položené a nechajte ho tam 1 týždeň aby ste si boli istí že dané miesto ktoré ste si vybrali vyhovuje svetlu. Ak ste pripravení na inštaláciu vašich svetiel, vyvrtajte dva otvory s priemerom 5 mm vzdialené 76 mm. Vložte dodávané homždinky a dodané skrutky zatlačte tak, aby z steny vyčnievalo niekoľko mm skrutky. Teraz môžete zavesiť svetlo Sherpa na dve skrutky a jemne ho potiahnite nadol. Utiahnite alebo uvoľnite skrutky podľa potreby, aby ste dosiahli bezpečnú pevnosť.

Návod na obsluhu:

Nájdite spínač na zadnej strane svetla. Svetlá Sherpa sa predvolene vypnú, takže jedným stlačením prepínača ich rozsvietite. Vaše svetlá Sherpa by mali byť dodávané prednabité, takže si môžete vyskúšať, či sú zapnuté tak, že jednou rukou zakryjete solárny panel a druhou stlačíte spínač. Svetlá nebudú pracovať v dennom svetle ani vo vnútri v osvetlených podmienkach, takže sa pri odkrytí solárneho panela automaticky vypnú.

Výmena batérie:

Dodaná batéria NiMH AAA vydrží približne 2 roky. Ak sa vyskytnú problémy počas prvého roka po vlastnení vašich svetiel, je nepravdepodobné, že by výmena batérie problém vyriešila (pozrite si časť Riešenie problémov). Keď je potrebné vymeniť batériu, odskrutkujte 4 skrutky na zadnej strane svetla a opatrne odstráňte kovové a plastové kryty. Pred vložением 4 skrutiek vymeňte batériu za batériu NiMH 1,2 V s menovitým výkonom 600 mAh alebo vyšším a potom znova vložte plastové a kovové kryty. Zlikvidujte vybitú batériu zodpovedne a v súlade s miestnymi pokynmi pre likvidáciu odpadu.

Riešenie problémov

Moje svetlo svieti a nie je tma:

Vaše svetlá Sherpa majú na solárnom paneli snímač, ktorý im povie, kedy je dosť tma na to, aby sa rozsvietili. Ak sa vaše svetlá v priebehu dňa rozsvietia, môže to byť preto, že solárny panel si myslí, že je tma, keď nie je. To sa môže stať v nezvyčajne tmavých podmienkach spôsobených nepriaznivým počasím, ale zvyčajne je to znamenie, že solárny panel je umiestnený v silne zatienenom mieste.

Moje svetlo svietilo prvú noc a potom prestalo svietiť:

Svetlá Sherpa sú zvyčajne čiastočne nabité, takže budú fungovať niekoľko nocí bez toho, aby boli čerstvo nabité. Ak svetlá prestanú fungovať po niekoľkých nociach, je pravdepodobné, že počas prvých dní ebonli plne nabité. Pred vypnutím svetla pomocou prepínača na zadnej strane svetla skontrolujte polohu vášho svetla, aby ste sa uistili, že je na dobrom mieste, aby sa mohol nabiť. Nechajte svoje svetlo vypnuté najmenej 3 dni, aby sa batérie mohli nabíjať.