

LANCASTER

SOLÁRNÍ STOLNÍ LAMPA


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Ujistěte se, že váš solární panel je orientován na jih nebo jihu co nejbližší



Čas od času vyčistěte solární panel



NEUMÍSTUJTE svůj solární panel do oblastí se stínem



NENABÍJEJTE za sklem

Děkujeme, že jste si vybrali solární stolní lampu Lancaster. Před použitím světla si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Důležité poznámky

Při instalaci svítilny buďte vždy opatrní. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce nebo profesionálního obchodníka s žádostí o radu.

Instalace

Odstraňte všechny obaly a odložte je na jednu stranu. Před provedením změn ve vaší nemovitosti si pečlivě zvažte, kde chcete své světlo nainstalovat. Je obzvláště důležité, aby solární panel dostával co nejvíce slunečního světla. Ujistěte se, že mu nepřekázejí budovy, ploty, stromy, přístřešky atd. nebo stíny, které vytvářejí. **Pokud je solární panel nainstalován na špatném místě, nemusí fungovat podle svých nejlepších schopností.**

Aby se maximalizovala kapacita baterie, před prvním použitím by se světla měla nabíjet na přímém slunečním světle alespoň 8 hodin.

Světla se automaticky zapnou/vypnou, když zůstanou v zapnuté poloze. Upozorňujeme, že je zcela normální, že se světla rozsvítí v různých časech, protože to závisí na tom, jak rychle se nabíjejí v dané lokalitě.

Jak použít


Doporučujeme nabíjet solární lampu na denním světle minimálně 8 hodin před jejím prvním zapnutím.


Stisknutím vypínače ON/OFF na boku kovového těla na 3 sekundy zapnete nebo vypnete. Upozorňujeme, že aby se solární panel mohl nabíjet, světla musí být v poloze ON.

ON OFF



Bílé světlo: normální stav
Modré světlo: pohotovostní režim
Červené světlo: režim nabíjení
Zelená světlo: plně nabitý režim





Režimy

[Režim1] Stisknutím a podržením světla na 3 sekundy zapnete/vypnete světlo. Vaše světlo je nyní v režimu s nejnižším jasnem.

[Režim 2] Stiskněte na jednu sekundu a světlo je nyní v režimu středního jasu.

[Režim 3] Stiskněte na jednu sekundu, vaše světlo je nyní v režimu nejjasnějšího osvětlení.

[Režim 4] Stiskněte na jednu sekundu, světlo zůstane v pohotovostním režimu.

Řešení problémů:

Ujistěte se, že po setmění na solární panel nesvítí žádné blízké zdroje světla. Mohou to být jasné vnitřní / vnější světla z vašeho pozemku, sousedního nebo pouličních světel.

Pokud si nejste jisti, seberte světlo dovnitř a vyzkoušejte jej v tmavé místnosti.

Pokud se často setkáváte s jakýmkoli problémy se světly, můžete je vyřešit sami podle našeho průvodce řešením problémů. Pokud má světlo solární panel na špatném místě, bude mít problémy s jeho fungováním, ale to neznamená, že je na jednotce chyba. Pamatujte, že světlo přijde s určitým nabitím a pravděpodobně bude fungovat několik dní, i když je solární panel špatně umístěn. Před kontaktováním prodejce vyzkoušejte níže uvedené tipy pro řešení problémů.

Postup nabíjení

1. Dvakrát zkontrolujte umístění vašeho solárního panelu, abyste se ujistili, že je na jasném místě a co nejvíce na jih.
2. Vypněte světlo vypínačem a nechte jej nabít 3-5 dní, abyste zajistili, že uplynul jeden slunečný den.
3. Po 3-5 dnech se vraťte ke světlu a vypínačem jej znovu zapněte.
4. Pokud se vám světlo nerozsvítí ani po setmění, kontaktujte svého prodejce.

Údržba

Očistěte povrch solárního panelu a čočky světla měkkým mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani chemické roztoky, protože mohou poškodit povrchy a zhoršit provoz. Udržujte solární panel bez nečistot, prachu a sněhu.

Bezpečnostní instrukce

Solar Center nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z používání tohoto produktu. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoli škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávným používáním nebo nedodržением těchto pokynů.

Neoprávněná přestavba a/nebo úprava jednotky může být nebezpečná a bude mít za následek ztrátu záruky. Abyste předešli poškození zraku, nedívejte se přímo do zdroje světla. Toto zařízení není hračka a mělo by být uchováváno mimo dosah dětí. Zařízení neponořujte do vody ani jej nevystavujte extrémním teplotám (méně než -25°C nebo vyšším než 50°C).

Pro zákaznickou podporu kontaktujte:

The Solar Centre Ltd
44-46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL5 4UN

T: 01727 743200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

